

Husqvarna

1984

**RESERVDELSKATALOG
SPARE PARTS MANUAL**




Gäller fr.o.m. ram nr.
Valid from frame no

CO
WO 11000
XC

SPARE PARTS 1984

Valid from frame No. CO 11000
WO 11000
XO 11000




B-3




B-17

400 WR.....H-6




C-2




OHLINS.....C-6


BETOR.....C-8




C-10



C-12




C-14




CR.....C-18

WR, XC.....D-2



D-6

400 WR.....H-8




D-10

400 WR.....H-12



D-14

400 WR.....H-8



125.....D-18


250 - 500.....E-2



125.....E-6

250-500.....E-10

250 CR.....E-14




125.....E-18

250, 500.....F-2

400 WR.....H-10



F-6




F-8

500.....F-14


250 CR.....F-16

400 WR.....H-6




G-2

400 WR.....H-6




G-6




G-10


400 WR.....H-6



500 AE.....G-12



500 AE.....G-16



500 A^F.....H-2

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

500 CR

B-3




Fig.	Part Number Detalnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125			250			500							
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC		
1	15 11 026-01										1			Ram Frame	
3	15 11 011-01										2			Fästbult Att. bult.	
4	15 13 070-01										2			Lager Bearing	
5	15 19 537-01										4			Propp Plug	
6	72 52 462-51										2			Skruv M8 × 55 Screw	
7	15 14 051-01										1			Fotstöd, höger Footpeg, right	
8	15 13 053-01										1			Fotstöd, vänster Footpeg, left	
9	15 13 738-01										1			Fjäder Spring	
10	15 13 737-01										1			Fjäder Spring	
11	15 13 707-01										6			Mutter Nut	
12	72 52 472-81										4			Skruv M8 × 105 Screw	
13	73 41 164-01										4			Bricka 8.4 × 16 Washer	
14	15 11 012-01										2			Motorfästplåt Engine damp plate	
15	72 52 460-51										1			Skruv M8 × 45 Screw	
16	15 15 483-02										1			Distans Spacer	
17	72 52 374-51										1			Skruv M6 × 30 Screw	
18	15 15 107-01										2			Bussning Bushing	
19	15 15 108-01										2			Distans Spacer	
20	73 22 116-01										2			Mutter M6 Nut	
21	73 44 952-01										1			Bricka 8.2 × 13 Washer	
22	73 82 198-04										2			Kullager 608 - 2 RS Bearing	
23	15 15 491-01										1			Bromspedal Brake pedal	
24	72 52 371-51										1			Skruv M6 × 22 Screw	
25	73 22 116-01										1			Mutter M6 Nut	
27	73 22 118-01										1			Mutter M8 Nut	
28	15 19 864-01										1			Fjäder Spring	
29	15 15 419-03										1			Bromsstång Brake rod	
30	12 15 160-01										1			Fjäder Spring	
31	73 41 153-01										1			Bricka Washer	
32	15 15 173-01										1			Vingmutter Wing nut	
33	72 52 374-51										1			Skruv M6 × 30 Screw	
34	15 15 494-01										1			Bromslänk Brake link	
35	15 10 442-01										1			Fjäder Spring	
36	15 10 604-02										1			Parkeringsstöd Parking rest.	
37	72 52 455-01										1			Skruv M8 × 30 Screw	
38	15 13 734-01										4			Bricka 6.4 × 14 Washer	
39	72 52 364-53										4			Skruv M6 × 10 Screw	
40	15 19 748-01										1			Stag Support	





Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			250			500									
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE	
N	1	15 11 125-01	1					1								Ram Frame	
	3	15 11 011-01	2					2								Fästbult Att. bult.	
	4	15 13 070-01	2					2								Lager Bearing	
	5	15 19 537-01	4					4								Propp Plug	
	6	72 52 462-51	2					2								Skruv M8×55 Screw	
	7	15 13 051-01	1					1								Fotstöd, höger Footpeg, right	
	8	15 13 053-01	1					1								Fotstöd, vänster Footpeg, left	
	9	15 13 738-01	1					1								Fjäder Spring	
	10	15 13 737-01	1					1								Fjäder Spring	
	11	15 13 707-01	6					6								Mutter Nut	
	N	12	72 52 472-81	2					2								Skruv M8×105 Screw
		72 52 460-81	2					2								Skruv M8×45 Screw	
13		73 41 164-01	4					4								Bricka 8.4×16 Washer	
N	14	15 11 133-01						2								Motorfästplåt Engine damp plate	
N		15 11 132-01	2													Motorfästplåt Engine damp plate	
	15	72 52 460-51	1					1								Skruv M8×45 Screw	
	16	15 15 483-02	1					1								Distans Spacer	
	17	72 52 374-51	1					1								Skruv M6×30 Screw	
	18	15 15 107-01	2					2								Bussning Bushing	
	19	15 15 108-01	2					2								Distans Spacer	
	20	73 22 116-01	2					2								Mutter M6 Nut	
	21	73 44 952-01	1					1								Bricka 8.2×13 Washer	
	22	73 82 198-04	2					2								Kullager 608-2 RS Bearing	
	23	15 15 491-01	1					1								Bromspedal Brake pedal	
	24	72 52 371-51	1					1								Skruv M6×22 Screw	
	25	73 22 116-01	1					1								Mutter M6 Nut	
	27	73 22 118-01	1					1								Mutter M8 Nut	
	28	15 19 864-01	1					1								Fjäder Spring	
	29	15 15 419-03	1					1								Bromsstång Brake rod	
	30	12 15 160-01	1					1								Fjäder Spring	
	31	73 41 153-01	1					1								Bricka Washer	
	32	15 15 173-01	1					1								Vingmutter Wing nut	
	33	72 52 374-51	1					1								Skruv M6×30 Screw	
	34	15 15 494-01	1					1								Bromslänk Brake link	
	35	15 10 442-01	1					1								Fjäder Spring	
	36	15 10 604-02	1					1								Parkeringsstöd Parking rest.	
	37	72 52 455-01	1					1								Skruv M8×30 Screw	
	38	15 13 734-01	4					4								Bricka 6.4×14 Washer	



Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

250, 500 WR, XC

B-9




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125			250			500							
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC		
1	15 11 060-01						1							Ram	
	15 11 060-02						1	1		1		1	1	Frame	
3	15 11 011-01						1	1		1		1	1	Fästbult Att. bolt	
4	15 19 537-01						2	2		2		2	2	Propp	
	15 19 537-02						2	2		2		2	2	Plug	
5	72 52 462-51						2	2		2		2	2	Skruv M8 x 55 Screw	
6	15 13 051-01						1	1		1		1	1	Fotstöd, höger Foot peg, right	
7	15 13 053-01						1	1		1		1	1	Fotstöd, vänster Foot peg, left	
8	15 13 738-01						1	1		1		1	1	Fjäder Spring	
9	15 13 737-01						1	1		1		1	1	Fjäder Spring	
10	15 13 707-01						6	6		6		6	6	Mutter M8 Nut	
11	72 52 472-81						4	4		4		4	4	Skruv M8 x 105 Screw	
12	73 41 164-01						4	4		4		4	4	Bricka 8.4 x 16 Washer	
13	15 11 012-01						2	2		2		2	2	Motorfästplåt Engine clamp plate	
14	72 52 453-51						1	1		1		1	1	Skruv M8 x 25 Screw	
15	15 10 835-01						1	1		1		1	1	Fjäder Spring	
16	15 15 447-01						1	1		1		1	1	Bromspedal Brake pedal	
17	74 04 209-00						2	2		2		2	2	O-ring 11.1 x 1.6 O-ring	
18	15 15 448-01						1	1		1		1	1	Bussning Bushing	
19	72 16 165-01						1	1		1		1	1	Pinne Pin	
20	15 13 703-01						1	1		1		1	1	Bricka 6.4 x 12 Washer	
21	73 22 116-01						1	1		1		1	1	Mutter M6 Nut	
22	72 52 371-51						1	1		1		1	1	Skruv M6 x 22 Screw	
23	15 15 444-04						1			1			1	Bromsstång Brake rod	
	15 15 444-03							1				1	1		
24	12 15 160-01						1	1		1		1	1	Fjäder Spring	
25	73 41 153-01						1	1		1		1	1	Bricka Washer	
26	15 15 173-01						1	1		1		1	1	Vingmutter Wing nut	
27	15 16 813-01						1	1		1		1	1	Bult Bolt	
28	74 04 211-00						2	2		2		2	2	O-ring 13.1 x 1.6	
29	15 15 504-01						2	2		2		2	2	Distans Spacer	
30	73 22 118-01						3	3		3		3	3	Mutter M8 Nut	
31	72 52 451-51						1	1		1		1	1	Skruv M8 x 20 Screw	
32	72 52 455-01						1	1		1		1	1	Skruv M8 x 30 Screw	
33	15 10 442-01						1	1		1		1	1	Fjäder Spring	
34	15 10 604-02						1	1		1		1	1	Parkeringsstöd Parkingrest	
35	72 52 364-53						4	4		4		4	4	Skruv M6 x 10 Screw	
36	15 13 734-01						4	4		4		4	4	Bricka 6.4 x 14 Washer	
37	15 13 070-01						2	2		2		2	2	Lager Bearing	
38	50 32 300-07						2	2		2		2	2	Bricka 8.2 x 26 Washer	
39	15 19 748-01						1	1		1		1	1	Stag Support	

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

250, 500 WR, XC

B-11





Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
40	72 52 368-51						1							2	Skruv M6 x 16 Screw	
41	15 11 107-01						1	1		1		1	1	1	Fäste Attachment	
42	73 22 116-01						2	2		2		2	2	2	Mutter M6 Nut	
44	15 15 503-01						1	1		1		1	1	1	Bromsstag Brake link	
49	73 82 198-04		2				2			2					BENG	

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

125 WR, XC


B-13



Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest


125 WR, XC

B-15



2-FWD

Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125			250			500							
		CR	WR	XC			CR	WR	XC	--	WRU	CR	XC	AE	
40	72 52 368-51		2	2										Skruv M6 x 16 Screw	
41	15 11 107-01		1	1										Fäste Attachment	
42	73 22 116-01		2	2										Mutter M6 Nut	
44	72 52 465-81		1	1										Skruv M8 x 70 Screw	
45	73 82 198-04		2	2										Kullager 608-2 RS Ball bearing	
46	15 19 736-01		1	1										Distans Spacer	
47	15 19 735-01		1	1										Rulle Roller	
48	15 19 737-01		1	1										Distans Spacer	
49	15 15 503-01		1	1										Bromsstag Brake link	



1-10-68

Fig.	Part Number Detailnummer	Quantity/Antal												Description Benämning				
		125			250			500										
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE		
1	15 12 380-05		1					1				1				1	Framgaffel kpl. stroke 270 mm	
1	15 12 380-04	1		1				1		1				1	1	1	Framgaffel, kpl. Stroke 300 mm Front fork compl.	
2	15 12 385-05		2					2		2			2			2	Gaffelben, kpl.	
2	15 12 385-04	2		2				2		2			2	2	2		Fork leg compl.	
3	15 12 358-02	2						2		2			2	2	2		Gaffelben	
	15 12 393-01		2						2				2			2	Fork leg	
4	15 12 399-02		2						2				2			2		
	15 12 399-01	2		2				2		2				2	2		Dämpspindel, kpl. Damping spindle compl.	
5	15 12 373-01	2	2	2				2	2	2			2	2	2	2	Tätningsbricka Seal washer	
6	15 12 402-01	4	4	4				4	4	4			4	4	4	4	Tätningsring Seal	
9	15 12 372-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Avstrykare Stripper	
10	15 12 382-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Gaffelben, övre Fork leg upper	
11	15 12 398-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Bottenventil Bottom valve	
12	73 53 133-10	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Spärring Circlip	
13	15 12 161-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Bricka Washer	
14	15 12 376-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Stödbricka Washer	
15	72 52 457-51	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Skruv M6S 8x35 Screw	
16	15 12 378-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Fjäder, lång Spring long	
17	15 12 377-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Toppskruv Top screw	
18	15 13 719-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	O-ring 31,5x3 O-ring	
19	15 12 346-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Oljepåfyllningspropp, kpl. Plug compl.	
20	15 12 348-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Ventilskydd Valve cover	
21	72 31 362-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Skruv M6x8 Screw	
22	12 25 310-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Packning Gasket	
23	15 12 371-01	4	4	4				4	4	4			4	4	4	4	Pinnskruv Screw	
24	15 12 379-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Överfall Clamp	
25	25 81 146-01	8	8	8				8	8	8			8	8	8	8	Låsmutter Nut	
26	15 12 386-01	1		1				1	1	1			1	1	1	1	Gaffelkrona nedre, kpl.	
	15 12 386-02		1														Fork crown lower compl.	
29	15 12 325-01	1	1					1	1	1				1	1	1	Bricka Washer	
30	73 53 126-00	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Spärring Circlip	
31	72 52 461-01	4	4	4				4	4	4			4	4	4	4	Skruv M 8x50 Screw	
32	73 22 118-01	4	4	4				4	4	4			4	4	4	4	Låsmutter Nut	
33	15 12 328-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Distansring Distance ring	
34	15 12 327-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Styrlagermutter Nut	
35	15 12 329-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Slutmutter Nut	
36	15 12 357-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Gaffelkrona, övre Fork crown upper	
37	72 55 457-01	4	4	4				4	4	4			4	4	4	4	Skruv M 8x35 Screw	
38	15 12 317-01	2	2	2				2	2	2			2	2	2	2	Styrhållare, kpl. PULL BACK	
*	1513 140-01																Handle bar ret compl. STRAIGHT	
39	15 13 058-01	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1	Styrhållare Handle bar ret compl.	
40	15 13 059-01	1		1				1	1	1			1	1	1	1	Överfall Clamp	
41	72 55 374-01	4		4				4	4	4			4	4	4	4	Skruv M 6x30 Screw	




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
42	72 52 503-81	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Skruv M 10×60 Screw	
43	15 12 352-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Distans Distance	
44	15 12 351-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Dämpbussning Rubber element	
45	15 12 341-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Bricka Washer	
46	15 19 751-03	1		1			1		1			1	1		Nummerskylt, gul Number plate yellow	
	15 19 751-01														Nummerskylt, vit Number plate white	
	15 19 751-02														Nummerskylt, grön Number plate green	
47	15 12 391-01	2	3	2			2	3	2		3	2	2	3	Wirestyrare Wire guide	
48	15 19 532-06	2		2			2		2			2	2	2	Buntband Strip	
50	15 16 227-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Bromsstag Brakelink	
51	72 52 451-51	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Skruv M8×20 Screw	
52	73 22 118-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Mutter Nut	
53	15 12 315-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Vajerfäste Wire attachment	
54	73 41 153-01	8	8	8			8	8	8		8	8	8	8	Bricka Washer	
56	7255332-55	2	3	2			2	3	2		3	2	2	3	Allen screw	
57	2581131-52	2	3	2			2	3	2		3	2	2	3	Nut	




Fig.	Part Number Detalnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
1	15 18 223-01		1				1			1				1	Kedjeskydd Chainguard	
2	15 15 457-01		1				1			1				1	Distans Spacer	
3	15 13 709-01		1				1			1				1	Bricka 6.5 × 22 Washer	
4	72 52 368-51		1				1			1				1	Skruv M6 × 16 Screw	
5	73 22 116-01		1				1			1				1	Mutter M6 Nut	
6	72 52 457-51		1				1			1				1	Skruv M8 × 35 Screw	
7	72 31 362-01	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	Skruv M6 × 8 Screw	
8	15 10 906-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Slitskydd Wear cover	
10	15 10 621-01	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	Bricka Washer	
11	74 04 810-04	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	O-ring 18.64 × 3.53	
12	15 10 607-01	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	Nålhylsa Needle bearing	
13	15 10 778-01	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	Distans Spacer	
14	15 15 500-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Fäste, kedjestyrare Att. chain guide	
15	15 15 506-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Bussning Bushing	
16	72 52 451-51	2	1	2			2	1	2	1	2	2	2	2	Skruv M8 × 20 Screw	
17	73 41 164-01	2	1	2			2	1	2	1	2	2	2	2	Bricka 8.4 × 17 Washer	
18	73 22 120-01	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M10 Nut	
19	15 11 048-01	6	6	6			6	6	6	6		6	6	6	Distans Spacer	
20	15 11 106-01	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	O-ring 14.0 × 4.0	
21	15 11 097-01	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	Fästbult Att. bolt	
22	15 10 730-01	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	Kedjesträckare Chaintensioner	
23	15 13 707-01	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M8 Nut	
24	15 10 774-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Fästbult Att. bolt	
25	15 13 705-01	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M12 × 1 Nut	
26	72 52 457-51	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M8 × 35 Screw	
27	72 52 376-51	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	Skruv M6 × 35 Screw	
28	15 15 412-01	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	Rulle Roller	
29	15 15 413-01	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	Distans Spacer	
31	73 22 116-01	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	Mutter M6 Nut	
32	73 22 118-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Mutter M8 Nut	
33	72 52 381-51	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 × 55 Screw	
34	73 82 296-19	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	Lager G26 – 2 RS Bearing	
35	73 41 153-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Bricka 6.4 × 12 Washer	
36	15 15 455-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Distans Spacer	
37	72 52 383-51	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Skruv M6 × 65 Screw	
38	15 13 709-01	4	4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	Bricka 6.5 × 22 Washer	
39	74 04 209-00	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	O-ring 11.1 × 1.6	
40	15 15 453-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Distans Spacer	
41	15 15 454-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	Fjäder Spring	






Fig.	Part Number Detailnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			250			500									
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE	
43	15 11 052-01	1					1					1				Bakgaffel, kpl. Rear fork, compl.	
	15 11 052-02			1					1					1		Bakgaffel, kpl. Rear fork, compl.	
	15 11 063-01		1					1				1			1	Bakgaffel, kpl. Rear fork, compl.	
44	15 15 505-01	1	1	1			1	1	1			1	1	1	1	Kedjestyrare, kpl. Chain guide, compl.	
45	15 15 451-01	1	1	1			1	1	1			1	1	1	1	Kedjespännrulle Chain roller	
47	151545201	1	1	1			1	1	1			1	1	1	1	Link	



$\frac{8}{1-7}$

$\frac{10}{8-9}$

Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125				250				500					
		CR	WR	XC		CR	WR	XC		WRU	CR	XC	AE		
1	15 11 048-01					6				6	6	6	6	Distans Spacer	
2	15 11 106-01					8				8	8	8	8	O-ring O-ring 14.0 x 4.0	
3	15 10 706-01					4				4	4	4	4	Kulled Ball joint	
4	15 10 733-01					2				2	2	2	2	Låsring Circlip	
6	15 10 704-01					2				2	2	2	2	Fjäder clips Spring clips	
7	15 10 705-01					2				2	2	2	2	Fjäder clips Spring clips	
8	15 11 099-01									2			2	Stötdämpare utan fjäder Chock absorber without spring	
	15 11 050-01					2					2	2		Stötdämpare utan fjäder Shock absorber without spring	
9	15 11 117-01					2				2	2	2	2	Fjäder Spring	
10	15 11 098-01									2			2	Stötdämpare, kpl. Shock absorber, compl.	
	15 11 053-01					2					2	2		Stötdämpare, kpl. Shock absorber, compl.	




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
N	1	15 11 056-01	2		2				2						Stötdämpare kpl. med fjäder Shock compl with spring	
N		15 11 134-01		2					2						Stötdämpare kpl. med fjäder Shock compl. with spring	
	2	15 11 117-01	2	2	2				2	2					Fjäder Spring	
N	3	15 11 157-01	1	1	1				1	1					Fjäder clips Spring clip	
	4	15 11 156-01	1	1	1				1	1					Fjäder clips Spring clip	
	5	15 10 986-01	1	1	1				1	1					Låsring Circlip	
	6	15 10 978-01	2	2	2				2	2					Kulled Ball joint	
N	8	15 11 164-01	1	1	1				1	1					Kolv Piston	
N	9	15 11 165-01	2	2	2				2	2					O-ring	
N	10	15 11 163-01	1	1	1				1	1					O-ring	
N	11	15 11 162-01	1	1	1				1	1					Lock Cap	
N	12	15 11 159-01	1	1	1				1	1					Ventil Valve	
N	13	15 11 161-01	1	1	1				1	1					Låsring Circlip	
	14	73 22 118-01	1	1	1				1	1					Mutter M8 Nut	
N	19	15 11 183-01	1	1	1				1	1					Teflonband	
N	20	15 11 160-01	1	1	1				1	1					O-ring	
N	22	15 11 169-01	1	1	1				1	1					Kolvstäng Shaft	
N	24	15 11 174-01	1	1	1				1	1					Gummibricka Gummi washer	
N	26	15 11 178-01	1	1	1				1	1					Låsring Circlip	
N	27	15 11 171-01	1	1	1				1	1					O-ring	
N	28	15 11 172-01	1	1	1				1	1					Tättring Seal	
N	29	15 11 173-01	1	1	1				1	1					Tättringshållare Seal holder	
N	31	15 11 168-01	1	1	1				1	1					Bumbrubber	
N	32	15 11 167-01	1	1	1				1	1					Fästögla Lower mounting eye	
N	33	15 11 057-01	2		2					2					Stötdämpare Shock absorber	
N		15 11 145-01		2					2						Stötdämpare Shock absorber	
		1517904-01	-	-	-				-	-					Betor shocktool (disassembly)	




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
1	15 15 325-01 15 15 325-02	1	1	1			1	1	1		1		1	1	Gashandtag, kpl. Throttle handle compl. Gashandtag, kpl. Throttle handle compl.	
2	15 15 326-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Skyddslock Protect washer	
3	15 15 322-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Skruv Screw	
4	15 15 283-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Brytrulle Plastic roller	
6	73 22 112-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Låsmutter M4 Nut	
7	15 15 261-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Justernippel Nipple	
8	15 15 262-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Skyddshylsa Protecting sleeve	
9	72 31 329-51	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Skruv M5×16 Screw	
10	15 15 266-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Gummihandtag, höger Rubber handle right	
11	15 15 277-01 15 15 277-02	1	1	1			1	1	1		1		1	1	Gaswire, kpl. Trottle wire	
12	15 15 308-01 15 15 308-02	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Frikopplingswire, kpl. Declutching wire	
13	15 15 022-01 15 15 022-02	1		1			1		1		1		1		Bromswire, kpl. Brake wire	
14	15 13 148-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Styrstång Handle bar	
15	15 15 265-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Gummihandtag, vänster Rubber handle left	
16	15 15 323-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Bromshandtag kpl. Brake handle compl.	
17	12 13 810-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Ansattsskruv Screw	
18	73 14 316-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Mutter Nut	
19	12 13 821-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Kabelspännskruv Cable adjusting screw	
20	15 15 314-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Kopplingshandtag, kpl. Declutching handle compl.	
21	1513074-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Handtagsskydd Handle protector	
29	72 31 368-01	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	Skruv Screw	
31	1513 031-03	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Br. Blade "Shorty"	
32	1513 034-01 1515 310-03 1515 314-03	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Cl. Blade Br. Lever Assy. "New Pull" Cl Lever Assy. "New Pull"	




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			250			500									
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE	
N	2	15 17 485-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Tankdekalsats Tank decal set	
	3	15 14 108-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Tanklock Tank cap	
	4	15 14 110-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Skruv Screw	
	5	15 14 109-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Bensinkran Petcock	
	6	74 04 811-02	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	O-ring	
	7	15 14 057-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Bensinslang Petrol hose	
	8	15 14 107-01	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	Bussning Bushing	
	9	15 13 709-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Bricka Washer	
	10	72 55 392-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Skruv M6×110 Screw	
	11	15 13 706-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Mutter M6 Nut	
	12	15 14 091-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Tankstöd Support	
N	13	74 04 825-19	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	O-ring	
	14	15 13 574-01	1		1			1					1	1		Bakskärm Rear fender	
	15	72 22 116-01		6	6				6	6		6		6	6	Mutter M6 Nut	
	16	73 41 153-01		4	4				4	4		4		4	4	Bricka Washer	
	17	15 18 137-01		4	4				4	4		4		4	4	Fäste Clamp	
	18	15 18 181-01		4					4			4			4	Plåtklamma Clamp	
	19	15 18 121-01	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	Gummibricka Rubber washer	
	20	72 52 372-51		4	4				4	4		4		4	4	Skruv M6×25 Screw	
	21	72 52 370-53	4					4					4			Skruv M6×20 Screw	
	22	72 52 374-51	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Skruv M6×30 Screw	
N	23	15 13 577-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Sadel Seat	
N	24	15 13 578-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Sadelöverdrag Seat cover	
N	25	15 14 115-01	1	1	1			1								Tank, 11 lit. Petrol tank	
N		15 14 113-01							1	1		1	1	1	1	Tank, 12.5 lit. Petrol tank	
	26	15 18 180-01		1					1			1			1	Bakskärm Rear fender	

Framhjul
Front wheel

C-14




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
1	15 16 244-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Framhjul, kpl. utan gummi Front wheel without rubber	
2	15 16 273-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Fälg 1.60 x 21" Rim	
3	15 16 218-03	18	18	18			18	18	18		18	18	18	18	Eker L = 227. Spoke	
4	15 16 219-01	36	36	36			36	36	36		36	36	36	36	Nippel Nipple	
5	15 16 218-05	18	118	18			18	18	18		18	18	18	18	Eker L = 240 Spoke	
6	15 16 301-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Navhylsa Hub	
7	73 82 302-34	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Lager 6302 - 2 RS Bearing	
8	73 53 114-00	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	Spärring SGA 12 Circlip	
9	15 16 278-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Bromsback Brake shoe	
10	15 16 283-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Excenter	
11	15 16 836-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Bricka Washer	
12	15 16 547-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Fjäder Spring	
14	15 16 281-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Bussning Bushing	
15	15 16 299-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Tätning Seal	
16	15 16 289-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Bult Bolt	
17	15 16 288-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Hävarm Lever	
18	73 41 164-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Bricka 8.4 x 17 Washer	
19	73 22 118-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Mutter M8 Nut	
20	15 16 298-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Dammskydd Cover	
21	72 16 150-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Pinne SP2 x 10 Pin	
22	15 16 285-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Gaffellänk, kpl. Link compl.	
26	15 16 284-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Hävarm Lever	
27	12 25 258-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Bult Bolt	
28	15 16 194-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Bygel Strop	
29	15 16 275-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Bromssköld, kpl. Brake plate, compl.	
30	72 16 150-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Pinne SP2 x 12 Pin	
31	15 16 215-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Distanshållare Spacer holder	
32	15 16 228-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Distans Spacer	
33	15 16 212-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Distans Spacer	
34	15 16 213-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Medbringare Drive	
35	72 14 207-00	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Pinne FRP 3 x 14 Pin	
36	15 16 255-01 15 16 255-02	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Axel, kpl. Shaft, compl.	
37	15 18 046-01 15 18 045-01							1	1		1	1	1	1	Framskärm Mud guard	
38	15 13 028-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Stöd Support	
39	72 52 382-51							4	4		4	4	4	4	Skruv M6 x 60 Screw 6 X 65	
*	7252 383-51	4	4	4			4				4					
40	15 18 121-01	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	Gummibricka Rubber washer	
41	73 44 926-01	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	Bricka 6.7 x 16 Washer	
42	73 22 116-01	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	Mutter M6 Nut	

Fig.	Part Number Detailnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125					250			500					
		CR	WR	XC			CR	WR	XC	WRU	CR	XC	AE		
43	72 01 232-00		18					18		18			18	Pinne CP 3 × 8 Pin	
44	15 16 028-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Innerslang Tube	
45	15 16 029-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Fälgband Rimband	
46	15 16 144-01	1		1			1		1		1	1		Däcklås Rim lock	
47	15 16 257-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Däck Trelleborg 3.00 × 21 Deep grip	
48	15 16 249-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Distans Spacer	
49	15 16 247-01	1		1			1		1		1	1		Distans Spacer	
50	15 16 238-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Mutter Nut	
51	15 16 270-01	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Framnav. kpl. Front hub. compl.	
52	15 18 047-01	1	1	1			1							Framskärm Fender	
55	72 52 493-51	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	Skruv M 10 × 25 Screw	
Tillbehör/Accessories															
53	15 18 050-01													Skärmbreddare Widener	
54	15 18 049-01													Skärmlängare Lengthener	
	15 19 644-01													Ekersats Spokekit	
	15 19 902-01													Nippelsats Nipple kit	




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
1	15 19 951-01	1					1					1			Hjul, kpl. exkl. gummi Wheel compl. exkl. rubber	
2	15 16 827-01	1					1					1			Fälg 2,5×18" Rim	
3	15 16 828-02	36					36					36			Eker L = 196 Spoke	
5	15 16 829-01	36					36					36			Ekernippel Spoke nipple	
6	15 19 932-01	1					1					1			Baknav kpl. utan kedjedrev Rear hub compl.	
7	15 16 839-01	1													Däck 4,50×18" Trelleborg Tyre	
	15 16 844-01						1								Däck 4,25×18" Pirelli Tyre	
	15 16 846-01											1			Däck 5,00×18" Pirelli Tyre	
8	15 16 770-01														Innerslang Innertube	
9	15 16 761-01														Fälgband Rimband	
11	15 16 772-01	2					2					2			Däcklås, kpl. Tyre lock	
12	15 16 817-01	1					1					1			Navhylsa, kpl. Hub sleeve	
13	15 16 665-01	1					1					1			Bromssköld, kpl. Brake plate compl.	
14	72 31 360-01	1					1					1			Skruv MCS 6×6 Screw	
15	15 16 667-01	1					1					1			Bussning Bushing	
17	15 16 543-01	2					2					2			Bromsback Brake shoe	
18	15 16 547-01	2					2					2			Fjäder, bromsback Spring	
19	15 16 548-01	1					1					1			Bromsexcenter Brake cam	
20	15 16 723-01	1					1					1			Hävarm Lever	
21	73 41 164-01	1					1					1			Bricka 8,4×18 Washer	
22	73 22 118-01	7					7					7			Låsmutter M8 Nut	
23	15 16 755-01	1					1					1			Kedjekrans 53 T	
24	72 52 461-81	6					6					6			Skruv M8×50 Screw	
26	15 16 752-01	1					1					1			Distanshylsa Distance sleeve	
27	73 82 302-34	2					2					2			Kullager Ball bearing	
28	15 13 718-01	1					1					1			Tätning Seal	
29	15 16 820-01	1					1					1			Lagerhylsa Bearing sleeve	
30	15 16 728-01	1					1					1			Bakaxel Shaft	
31	74 04 408-00	1					1					1			O-ring	
32	15 16 826-01	1					1					1			Tätningshållare Seal case	
33	15 16 598-01	2					2					2			Mutter Nut	
34	15 16 753-01	1					1					1			Distans, vänster Distance	
35	15 16 819-01	1					1					1			Bussning Bushing	
Tillbehör/Accessories																
	15 19 952-01	1													Ekersats 18" Spoke unit	
	15 19 938-01														Nippelsats Nipple kit	


K FWD

Fig.	Part Number Detalnummer	Quantity/Antal											Description Benämning			
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR			XC	AE
1	15 19 722-01		1	1				1	1		1		1	1	Hjul, kpl. exkl gummi	
*	1516 842-01		-					-			-				Wheel compl. excl. rubber	
2	15 16 827-01		1	1				1	1		1		1	1	Fälg, 2,5×18"	
															Rim	
3	15 16 828-02		36	36				36	36		36		36	36	Eker 196	
															Spoke	
4	15 13 718-01		1	1				1	1		1		1	1	Tätning	
															Seal	
5	15 16 829-01		36	36				36	36		36		36	36	Ekernippel	
															Spoke nipple	
6	15 19 931-01		1	1				1	1		1		1	1	Baknav, kpl.	
*	1516 855-01		-					-			-				Rear hub compl.	
7	16 16 039-01		1	1					1						Däck 4,50×18" Trelleborg ten master	
															Tyre	
	15 16 848-01							1			1		1	1	Däck 5,00×18" Trelleborg	
															Tyre	
8	15 16 770-01		1	1				1	1		1		1	1	Innerslang 18"	
															Innertyre	
9	15 16 771-01		1	1				1	1		1		1	1	Fälgband 17"	
															Rimband	
10	72 01 232-00		18					18			18		18	18	Pinne 3×8	
															Cyl pin	
12	15 16 816-01		1	1				1	1		1		1	1	Navhylsa	
*	1516 854-01		-					-			-				Hub sleeve	
13	15 16 790-02		1	1				1	1		1		1	1	Bromssköld, kpl.	
*	1516 857-01		-					-			-				Brake plate compl.	
14	15 16 837-01		1	1				1	1		1		1	1	Bussning	
*	1516 859-01		-					-			-				Bushing	
15	15 16 788-02		2	2				2	2		2		2	2	Bromsback, kpl.	
*	1516 543-01		-					-			-				Brake shoe	
16	15 16 547-01		2	2				2	2		2		2	2	Fjäder	
															Spring	
17	1516 782-01		1	1				1	1		1		1	1	Bromsexcenter	
*	1516 860-01		-					-			-				Brake cam	
18	74 04 807-03		1	1				1	1		1		1	1	O-ring	
19	15 16 723-01		1	1				1	1		1		1	1	Hävarm	
															Lever	
20	73 41 164-01		1	1				1	1		1		1	1	Bricka 8,4×18	
															Washer	
21	72 31 360-01		1	1				1	1		1		1	1	Skruv M6×6	
															Screw	
22	15 16 755-01			1				1	1		1		1	1	Kedjekrans Z = 53	
															Sprocket	
	15 16 653-01		1												Kedjekrans Z = 48	
															Sprocket	
23	72 52 460-51		6	6				6	6		6		6	6	Skruv M8×45	
															Screw	
24	73 22 118-01		7	7				7	7		7		7	7	Låsmutter	
															Nut	
25	15 16 752-01		1	1				1	1		1		1	1	Distanshylsa	
															Distance sleeve	
26	73 82 302-34		2	2				2	2		2		2	2	Kullager 6302 2R5	
															Ball bearing	
28	15 16 800-01		1	1				1	1		1		1	1	Bakaxel, kpl.	
															Shaft	
29	1516793-01		1	1				1	1		1		1	1	Distans	
															Distance	
30	15 16 300-30		1	1				1	1		1		1	1	Distanshållare	
															Spacer holder	
31	15 16 598-01		1	1				1	1		1		1	1	Mutter	
															Nut	
32	15 16 813-01		1	1				1	1		1		1	1	Skruv	
															Screw	
33	73 22 118-01		1	1				1	1		1		1	1	Låsmutter M8	
															Nut	
34	15 16 836-01		1	1				1	1		1		1	1	Bricka	
															Washer	
35	15 16 772-01			2					2				2		Däcklås	
															Tyre lock	
36	1516536-01		1	1				1	1		1		1	1	Spacer	

Bakhjul
Rear wheel **WR, XC**

D-4

*See Note Pg. D-2



K-FWD

Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
	15 19 952-01														Ekersats Spoke unit	
	15 19 938-01														Nippelsats 36 st Nipple kit 36 pcs	
	15 19 886-01														Däcklåsats Cyl pinne 3×8, 40 st Tyre lock kit Cyl pin 3×8, 40 pcs	





Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
1	16 13 227-01	1	1	1											Klamma Clamp	
2	72 55 374-01	4	4	4											Skruv M6×30	
	7255 372-01						4	4	4			4	4	4	Screw M6 X25	
3	73 51 153-50	4	4	4			4	4	4			4	4	4	Bricka Washer	
4	16 11 857-01	1	1	1											Insugningsrör Inlet manifold	
5	16 11 860-01	1	1	1											Packning Gasket	
6	16 11 855-01	1	1	1											Ventilhållare Valve holder	
7	72 32 285-31	6	6	6			8	8	8			8	8	8	Skruv M4×6 Screw	
8	16 11 865-01	2	2	2											Ventilstöd Valve support	
9	16 11 863-01	2	2	2											Ventil Valve	
10	16 11 859-01	1	1	1											Packning Gasket	
11	16 11 880-01	1	1	1											Packning Gasket	
N 12	16 14 558-01	1	1	1											Packning Gasket	
N 13	16 14 551-01	1	1	1											Avgasstos Exhaust manifold	
14	72 55 368-01	3	3	3			3	4	4			4	4	4	Skruv M6×16 Screw	
N 16	16 14 504-01	1	1	1											Cylinderfoder Liner	
N 17	16 14 525-01	1	1	1											Cylinder	
N 18	16 14 522-01	1	1	1											Packning Gasket	
N 19	16 14 516-01	1	1	1											Cylinderlock Cylinder head	
20	15 13 731-01	6	6	6			4								Mutter M8 Nut	
21	16 11 858-01							1	1						Anslutning Inlet manifold	
22	16 11 862-01						1	1	1			1	1	1	Packning Gasket	
23	16 11 866-01						2	2	2			2	2	2	Ventilstöd Valve support	
24	16 11 864-01						2	2	2			2	2	2	Ventil Valve	
25	16 11 856-01						1	1	1			1	1	1	Ventilhållare Valve holder	
26	16 11 861-01						1	1	1			1	1	1	Packning Gasket	
27	16 11 882-01							1	1			1	1	1	Packning Gasket	
28	16 10 912-01							1	1						Packning Gasket	
29	16 10 730-01							1	1						Avgasstos Exhaust manifold	
	16 11 895-01														Avgasstos Exhaust manifold	
30	16 11 849-02							20	20			20		20	Dämpgummi Damping rubber	
N 32	16 14 505-02							1							Cylinderfoder Liner	
N 33	16 11 831-01								1						Cylinder	
	16 11 725-01								1							
34	16 11 850-01							1	1						Cylinderlock Cylinder head	
35	15 13 700-01							2	2						Skruv M8×40 Screw	
36	15 13 704-01						4	4	4						Mutter M10 Nut	
N 37	16 13 720-01						1								Insugningsrör Inlet manifold	
N 38	16 14 524-01						1								Packning Gasket	


Cylinder - Toplock - Insug
Cylinder - Cylinder head - Intake

D-8


- THESE PARTS ARE DIFFERENT
ON THE 83 AUTO




END →




$\frac{16}{12-15}$




$\frac{17}{5-7}$




FWD →




$\frac{16}{12-15}$



$\frac{17}{5-7}$



$\frac{18}{1-7}$






Fig.	Part Number Detailnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125					250			500						
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
37	15 14 242-01		1	1				1	1		1		1	1	Gavel Gable	
38	15 14 200-01		1	1				1	1		1		1	1	Gnistsil Sparkarestor	
39	15 14 999-01		1	1				1	1		1		1	1	Gavel Gable	
40	15 19 864-01		2	2				2	2		2		2	2	Fjäder Spring	
41	1514247-01		1	1				1	1		1		1	1	Ljuddämpare Silencer	
43	15 13 251-02	1					1					1			Absorbent Absorber	
N 44	15 13 305-01	1		1											Innerrör kpl. Innertube compl.	
	15 14 567-01						1					1			Innerrör kpl. Innertube compl.	
45	72 95 842-03	3					3					3			Skruv Screw	
46	15 14 548-01						1					1			Ljuddämpare Silencer	
N 46	15 13 291-01	1	1												Ljuddämpare Silencer	
	72 95 842-03		3												Skruv Screw	
49	15 13 205-01														Absorbent Absorber	
50	15 13 207-01														Gavel Gable	
51	15 13 200-01														Ljuddämpare Silencer	
52	72 52 464-51	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	Skruv M8×65 Screw	
53	1513 319-01						1								Link	
54	1513 318-01	1	1	1			1								Damping rubber	
55	1519 864-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Spring	




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			250			500									
		CR	WR	XC				CR	WR	XC		WRU	CR			XC	AE
N	1	16 19 677-01	1	1	1											Vevhushalva, höger Crankcase halve right	
		16 19 848-01	1	1	1											Vevhushalvor par Crankcasehalves pair	
	2	73 83 204-40	1	1	1											Kullager Ball bearing	
	3	16 10 679-01	1	1	1											Fläns Flange	
	4	16 10 681-01	1	1	1											Tättring Seal	
	5	12 25 360-01	1	1	1											Packning Gasket	
	6	72 31 328-51	4	4	4											Skruv M5×14 Screw	
	7	73 51 146-50	4	4	4											Fjäderbricka Washer	
N	8	73 82 302-40	1	1	1											Kullager Ball bearing	
	9	16 16 351-01	1	1	1											Kullager Ball bearing	
	10	16 11 778-01	1	1	1											Fläns Flange	
	11	16 12 353-01	1	1	1											Distans Spacer	
	13	72 35 328-55	4	4	4											Skruv M5×14 Screw	
	14	16 11 546-02	4	4	4											Dragbult, cylinder Cylinder stud	
	15	16 10 774-01	1	1	1											Frikopplingsaxel Declutching shaft	
	16	16 11 171-01	1	1	1											Hävarm Lever	
N	17	15 13 722-01	1	1	1											Tättring Seal	
	18	73 44 878-00	1	1	1											Bricka Washer	
	19	12 25 077-01	1	1	1											Stoppskruv Screw	
	20	73 22 118-01	1	1	1											Låsmutter M8 Nut	
	21	72 11 350-40	1	1	1											Pinne Pin	
	22	16 12 537-01	1	1	1											Magnetplugg Magneto plug	
	23	12 25 025-01	1	1	1											Packning Gasket	
	24	16 10 777-01	2	2	2											Flänsbussning Flange sleeve	
	25	16 11 516-01	1	1	1											Flänsbussning Flange sleeve	
	26	72 55 385-01	9	9	9											Skruv M6×75 Screw	
	27	73 41 153-01	9	9	9											Bricka 6,4×12,5 Washer	
	28	16 10 647-01	1	1	1											Magnetkåpa Magneto cover	
	29	72 55 378-01	4	4	4											Skruv M6×40 Screw	
	30	16 11 623-01	1	1	1											Packning Gasket	
	31	16 11 560-01	1	1	1											Kåpa Cover	
32	72 55 380-01	1	1	1											Skruv M6×50 Screw		
33	72 55 376-01	2	2	2											Skruv M6×35 Screw		
34	16 11 641-01	1	1	1											Vevhuspackning Gasket		
35	16 14 728-01	1	1	1											Genomföring Grommet		
37	16 12 693-04	1		1											Kedjedrev Z = 13 Sprocket		
	16 12 693-06		1												Kedjedrev Z = 15 Sprocket		




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
38	73 53 126-00	1	1	1											Spårring Circlip	
39	15 19 373-10	1		1											Kedja 5/8×1/4 114 Chain	
	15 19 373-09		1												Kedja 5/8×1/4 112 Chain	
40	15 19 374-01	1	1	1											Kedjelås Master link	
Tillbehör/Accessories																
	16 12 693-01														Kedjedrev Front sprocket	
	16 12 693-02														z = 10	
	16 12 693-03														z = 11	
	16 12 693-05														z = 12	
	16 12 693-06														z = 14	
	16 12 693-07														z = 15	
	16 12 693-08														z = 16	
	16 19 852-01														z = 17	
															Packningssats Gasket set	




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125						250			500						
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE	
N	16 19 844-01						1									Vevhus, kpl. Crankcase, compl.	
	16 19 670-01							1	1				1	1	1		
N	16 19 108-01																
1	16 19 842-01						1						1	1	1		Vevhushalva höger, kpl. Crankcase half
	16 19 822-01							1	1				1	1	1		
	16 19 672-01																
2	73 83 205-40						1	1	1				1	1	1		Vinkelkontaktkullager Ball bearing
3	16 10 810-01						1	1	1				1	1	1		Fläns Flange
4	15 13 725-01						1	1	1				1	1	1		Tätning Seal
5	12 25 358-01						1	1	1				1	1	1		Packning Gasket
6	72 31 328-51						4	4	4				4	4	4		Skruv M5 × 14 Screw
7	73 82 302-40						1	1	1				1	1	1		Kullager Ball bearing
8	73 82 205-28						1	1	1				1	1	1		Kullager Ball bearing
9	16 11 778-01						1	1	1				1	1	1		Fläns Flange
10	72 35 328-55						4	4	4				4	4	4		Skruv M5 × 14 Screw
11	16 11 663-01						1	1	1				1	1	1		Frikopplingsaxel Declutching shaft
12	16 11 171-01						1	1	1				1	1	1		Hävarm Lever
13	15 13 722-01						1	1	1				1	1	1		Tätning Seal
14	72 31 323-01						1	1	1				1	1	1		Skruv M5 × 8 Screw
15	73 22 118-01						1	1	1				1	1	1		Låsmutter Nut
16	16 10 777-01						2	2	2				2	2	2		Flänsbussning Flange sleeve
17	16 11 516-01						1	1	1				1	1	1		Flänsbussning Flange sleeve
18	72 55 385-01						6	6	6				6	6	6		Skruv M6 × 75 Screw
19	73 41 153-01						6	6	6				6	6	6		Bricka 6.4 × 12.5 Washer
20	16 12 537-01						1	1	1				1	1	1		Magnetbult Magneto plug
21	12 25 025-01						1	1	1				1	1	1		Packning Gasket
22	16 11 640-01						1	1	1				1	1	1		Magnetkåpa Magneto cover
23	72 55 378-01						3	3	3				3	3	3		Skruv M6 × 40 Screw
24	16 11 816-01						1	1	1				1	1	1		Kåpa Cover
25	72 55 374-01						2	2	2				2	2	2		Skruv M6 × 30 Screw
26	16 12 693-08																Kedjedrev z = 17 Sprocket = 17
	16 12 693-03						1						1				Kedjedrev z = 12 Sprocket = 12
	16 12 693-04							1	1						1		Kedjedrev z = 13 Sprocket = 13
	16 12 693-05												1				Kedjedrev z = 14 Sprocket = 14
	16 12 693-07																Kedjedrev z = 16 Sprocket = 16
N	27 15 19 760-09						1	1	1				1	1	1		Drivkedja 5/8 × 1/4" 112 länk Chain
N	28 15 19 759-01						1	1	1				1	1	1		Kedjelås Chain lock
	16 11 667-01						1	1	1				1	1	1		Packning Gasket
	16 11 667-02																
N	30 16 11 883-03						4										Dragbult Cylinder stud
	16 11 883-02							4	4				4	4	4		
31	72 55 376-01						1	1	1				1	1			Skruv M6 × 36 Screw
32	16 14 728-01						1	1	1				1	1			Kabelgenomföring Grommet





Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
N 33	16 19 851-01 16 19 668-01 16 19 673-01						1								Packningssats Gasket set Gasket set	
34	73 53 126-00						1	1	1		1	1	1		Låsring Circlip	
35	1612359-01						1	1	1		1	1	1		Distans Spacer	
37	1611 844-01						1	1	1		1	1	1		Decal	

FWD-1

Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning				
		125			250			500										
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE		
N	1	16 19 847-01	1	1	1											Vevhushalva, vänster		
	*	16 19 847-01															Crankcase halve left	
N		16 19 848-01	1	1	1												Vevhushalvor par	
	*	16 19 848-03															Crankcase halves pais	
	2	16 11 566-01	1	1	1												Stödbricka	
																	Support washer	
	3	72 52 331-86	4	4	4												Skruv M5×20	
																	Screw	
	4	73 83 204-40	1	1	1												Kullager SKF 3204/C3	
	*	7382 204-25	2	2	2												Ball bearing	
	5	15 13 724-01	1	1	1												Tätning	
																	Seal	
	6	15 13 721-01	1	1	1												Kullager SKF 6205 NR/C3	
																	Ball bearing	
	7	15 13 720-01	1	1	1												Kullager SKF 6303 NR/C3	
																	Ball bearing	
	8	16 11 465-01	2	2	2												Bussning	
																	Bushing	
	9	12 25 356-01	1	1	1												Bussning	
																	Bushing	
	10	16 10 777-01	2	2	2												Flänsbussning	
																	Flange sleeve	
	11	16 10 776-01	1	1	1												Styrhylsa	
																	Steering sleeve	
	12	16 11 516-01	1	1	1												Flänsbussning	
																	Flange sleeve	
	13	16 11 527-01	1	1	1												Styrhylsa	
																	Steering sleeve	
N	14	16 19 849-01	1	1	1												Vevhuskåpa, vänster	
																	Transmission cover	
N	15	16 11 282-01	1	1	1												Kickhjul	
																	Gearwheel kickstart	
	16	15 13 714-01	1	1	1												Bricka	
																	Washer	
	17	73 53 118-00	1	1	1												Spärring	
																	Circlip	
	18	16 11 677-01	1	1	1												Kickaxel	
																	Kickshaft	
	19	16 11 680-01	1	1	1												Medbringare	
																	Pawl	
N	20	16 11 281-01	1	1	1												Mellanhjul	
																	Idle gear	
	21	16 11 675-01	1	1	1												Nållager	
																	Needle bearing	
N	22	16 11 284-01	1	1	1												Fjäderhållare	
																	Spring holder	
	23	72 52 331-05	2	2	2												Skruv	
																	Screw	
	24	16 11 681-01	1	1	1												Fjäder	
																	Spring	
	25	74 04 313-00	1	1	1												O-ring	
26		16 11 709-02	1	1	1												Buffert	
																	Buffer	
	27	16 10 786-01	1	1	1												Lock	
																	Cap	
	28	50 12 782-01	1	1	1												Packning	
																	Gasket	
	29	72 31 364-01	1	1	1												Skruv M6×10	
																	Screw	
	30	16 10 823-01	1	1	1												Packning	
																	Gasket	
	31	16 11 696-01	1	1	1												Kickstartpedal, kpl.	
																	Kick starter pedal compl.	
	32	16 11 672-01	1	1	1												Underdel, kick	
																	Lower part	
	33	16 12 731-01	1	1	1												Kickstartpedal	
																	Kick starter pedal	
	34	12 25 702-01	1	1	1												Pedalgummi	
																	Pedal rubber	
	35	72 55 368-01	1	1	1												Skruv M6×16	
																	Screw	
	36	15 13 709-01	1	1	1												Bricka 6.5×22	
																	Washer	
	37	74 04 310-00	1	1	1												O-ring	
	38	73 53 122-00	1	1	1												Spärring	
																	Circlip	
	39	16 11 535-01	1	1	1												Växelmekanism, kpl.	
																	Gear links compl.	

See note page E-6.






Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			250			500									
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE	
	1	16 19 823-01 16 19 671-01						1	1			1	1	1		Vevhushalva, vänster komplett Crankcase halve left	
	2	16 10 779-01						1	1			1	1	1		Stödbricka Support washer	
	3	72 52 331-86						4	4			4	4	4		Skruv M6S 5x20 Screw	
	4	15 13 726-01						1	1			1	1	1		Tätning Seal	
	6	73 82 205-25						2	2			2	2	2		Kullager Ball bearing	
	7	15 13 721-01						1	1			1	1	1		Kullager Ball bearing	
	8	15 13 720-01						1	1			1	1	1		Kullager Ball bearing	
	10	16 10 777-01						2	2			2	2	2		Flänsbussning Flange sleeve	
	11	16 11 516-01						1	1			1	1	1		Flänsbussning Flange sleeve	
	12	16 10 776-01						1	1			1	1	1		Styrhylsa, fram Steering sleeve	
	13	16 11 527-01						1	1			1	1	1		Styrhylsa, bak Steering sleeve	
N	14	16 11 271-01						1	1			1	1	1		Mellanhjul Cog wheel	
	15	16 11 675-01						1	1			1	1			Nålhållare Needle holder	
	16	15 13 714-01						1	1			1	1	1		Bricka Washer	
	17	73 53 118-00						1	1			1	1	1		Spärring Circlip	
N	18	16 11 270-01						1	1			1	1	1		Kugghjul Gear wheel	
	19	16 11 675-01						1	1			1	1	1		Nålhylsa Sleeve	
	20	16 11 677-01						1	1			1	1	1		Kickaxel Shaft	
	21	74 04 313-00						1	1			1	1	1		O-ring O-ring	
	22	16 11 680-01						1	1			1	1	1		Medbringare Driving	
	23	16 11 681-01						1	1			1	1	1		Fjäder Spring	
	24	16 11 682-01						1	1			1	1	1		Kickfjäder Spring	
	25	16 11 683-01						1	1			1	1	1		Lägeshake Hook link	
	26	16 11 684-01						1	1			1	1	1		Fjäder Spring	
	27	16 11 216-01						1	1			1	1	1		Bussning Bushing	
	28	16 11 686-01						1	1			1	1	1		Växelmatare Kicker	
	* 29	7404 310-00 74 04 211-00						- 2	- 2			- 2	- 2	- 2		O-ring Mid 1984 Up-date O-ring	
	30	16 11 746-01						1	1			1	1	1		Växlingsaxel Shaft	
	31	16 11 692-01						1	1			1	1	1		Återgångsfjäder Return spring	
N	32	16 11 295-01						1	1			1	1	1		Kickstartvev Kick starter cpl	
	33	16 11 672-01						1	1			1	1	1		Underdel, kick Lower part, kickstarter	
N	34	16 11 288-01						1	1			1	1	1		Kickstartpedal Kick starter pedal	
	36	72 55 368-01						1	1			1	1	1		Skruv M6x16 Screw	
	37	15 13 709-01						1	1			1	1	1		Bricka Washer	
	38	74 04 310-00						1	1			1	1	1		O-ring O-ring	
	39	73 53 122-00						1	1			1	1	1		Spärring Circlip	
	40	16 12 683-01						1	1			1	1	1		Forväxelpedal, kpl. Shift lever compl.	




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
43	16 12 686-01							1	1			1	1	1	Ledskruv Screw	
44	16 12 687-01							1	1			1	1	1	Fjäder Spring	
45	16 12 688-01							1	1			1	1	1	Pedalgummi Pedal rubber	
46	72 55 370-01							1	1			1	1	1	Skruv M6×22 Screw	
47	73 86 130-03							1	1			1	1	1	Kula Ball	
48	16 12 745-01							1	1			1	1	1	Fjäder Spring	
50	16 11 704-01							1	1			1	1	1	Fjäderhållare Spring holder	
51	16 11 706-01							2	2			2	2	2	Distans Distance	
52	72 43 370-50							2	2			2	2	2	Skruv M6×20 Screw	
53	72 01 361-50							1	1			1	1	1	Räffelpinne Pin	
54	50 11 538-03							1	1			1	1	1	Tanklock Cap	
55	50 12 782-01							1	1			1	1	1	Tanklockspackning Gasket	
56	72 55 379-01							6	6			6	6	6	Skruv M6×45 Screw	
57	16 11 650-01							1	1			1	1	1	Packning Gasket	
58	16 11 708-01							2	2			2	2	2	Styrhylsa Steering sleeve	
59	16 11 709-02							1	1			1	1	1	Gummistop, kickstart Buffer	
60	16 11 294-01							1	1			1	1	1	Hållare, kickpedal Holder	
61	72 31 328-01							2	2			2	2	2	Skruv M5×14 Screw	
62	16 19 824-01							1	1			1	1	1	Vevhuskåpa vänster, kpl. Transmission cover compl.	
63	15 13 734-01							2	2			2	2	2	Bricka 6,4×14 Washer	
64	72 52 368-53							1	1			1	1	1	Skruv M6×16 Screw	
65	16 14 540-01							1	1			1	1	1	Ventilationsslang Ventilationhose	




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning				
		125			250			500										
		CR	WR	XC				CR	WR	XC		WRU	CR			XC	AE	
N	1	16 19 843-01						1									Vevhushalva, vänster komplett Crankcase halve left	
	2	16 10 779-01						1									Stödbricka Support washer	
	3	72 52 331-86						4									Skruv M6S x 20 Screw	
	4	15 13 726-01						1									Tätning Seal	
N	5	16 17 952-01						1									Pumpaxel Pump shaft	
	6	73 82 205-25						2									Kullager Ball bearing	
	7	15 13 721-01						1									Kullager Ball bearing	
	8	15 13 720-01						1									Kullager Ball bearing	
N	9	73 82 198-00						1									Kullager Ball bearing	
	10	16 10 777-01						2									Flänsbussning Flange sleeve	
	11	16 11 516-01						1									Flänsbussning Flange sleeve	
	12	16 10 776-01						1									Styrhylsa, fram Steering sleeve	
N	13	16 11 527-01						1									Styrhylsa, bak Steering sleeve	
	14	16 11 271-01						1									Mellanhjul Cog wheel	
	15	16 14 540-01						1									Ventilationsslang Ventilation hose	
	16	15 13 714-01						1									Bricka Washer	
N	17	73 53 118-00						1									Spärring Circlip	
	18	16 11 270-01						1									Kugghjul Gear wheel	
	19	16 11 675-01						1									Nålhylsa Sleeve	
	20	16 11 677-01						1									Kickaxel Shaft	
N	21	74 04 313-00						1									O-ring O-ring	
	22	16 11 680-01						1									Medbringare Driving	
	23	16 11 681-01						1									Fjäder Spring	
	24	16 11 682-01						1									Kickfjäder Spring	
N	25	16 11 683-01						1									Lägeshake Hook link	
	26	16 11 684-01						1									Fjäder Spring	
	27	16 11 216-01						1									Bussning Bushing	
	28	16 11 686-01						1									Växelmatare Kicker	
29	* 7404 310-00 74 04 211-00						-											
N	30	16 11 746-01						2									O-ring Mid 1984 up-date	
	31	16 11 692-01						1									Växlingsaxel Shaft	
	32	16 11 295-01						1									Återgångsfjäder Return spring	
	33	16 11 672-01						1									Kickstartvev Kick starter cpl.	
N	34	16 11 672-01						1									Underdel, kick Lower part, kickstarter	
	35	16 11 288-01						1									Kickstartpedal Kick starter pedal	
	36	72 55 368-01						1									Skruv M6 x 16 Screw	
	37	15 13 709-01						1									Bricka Washer	
N	38	74 04 310-00						1									O-ring	
	39	73 53 122-00						1									Spärring Circlip	
	40	16 12 683-01						1									Fotväxelpedal, kpl. Shift lever compl.	




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
43	16 12 686-01						1								Ledskruv Screw	
44	16 12 687-01						1								Fjäder Spring	
45	16 12 688-01						1								Pedalgummi Pedal rubber	
46	72 55 370-01						1								Skruv M6×22 Screw	
47	73 86 130-03						1								Kula Ball	
48	16 12 745-01						1								Fjäder Spring	
50	16 11 704-01						1								Fjäderhållare Spring holder	
51	16 11 706-01						2								Distans Distance	
52	72 43 370-50						2								Skruv M6×20 Screw	
53	72 01 361-50						1								Räffelpinne Pin	
54	50 11 538-03						1								Tanklock Cap	
55	50 12 782-01						1								Tanklockspackning Gasket	
56	72 55 379-01						6								Skruv M6×45 Screw	
57	16 11 650-01						1								Packning Gasket	
58	16 11 708-01						2								Styrhylsa Steering sleeve	
59	16 11 709-02						1								Gummistop, kickstart Buffer	
60	16 11 294-01						1								Hållare, kickpedal Holder	
61	72 31 328-01						2								Skruv M5×14 Screw	
N 62	16 19 845-01						1								Vevhuskåpa vänster, kpl. Transmission cover compl.	
63	15 13 734-01						2								Bricka 6,4×14 Washer	
64	72 52 368-53						1								Skruv M6×16 Screw	
N 65	16 17 959-01						1								Tätning Seal	
N 66	16 17 958-01						1								Tätning Seal	
N 67	16 17 951-01						1								Pumphjul Pump wheel	
N 68	74 04 834-03						1								O-ring	
N 69	73 53 108-00						1								Låsring Circlip	
N 70	16 17 955-01						2								Styrstift Peg	
N 71	16 17 957-01						1								Pumphus Pump housing	
72	72 55 371-01						3								Skruv M6×22 Screw	




Fig.	Part Number Detalnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			250			500									
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE	
N	1	16 11 174-01	1	1	1											Drivhjul z = 29 Driving gear	
	2	16 11 175-01	1	1	1											Mutter Nut	
	3	16 11 283-01	1	1	1											Kopplingskrans Clutch gear	
	4	16 11 149-02	1	1	1											Kopplingskorg Clutch ring	
	7	72 56 368-56	6	6	6											Skruv M6×16 Screw	
	9	73 12 316-55	6	6	6											Mutter Nut	
	10	16 11 670-01	1	1	1											Innerring Internal ring	
	11	16 11 671-01	1	1	1											Nållager Needle bearing	
	12	16 11 155-01	2	2	2											Bricka Washer	
	13	16 11 156-01	1	1	1											Kopplingscentrum Clutch hub	
	14	16 15 106-01	7	7	7											Lamell m. belägg Disc w. lining	
	15	16 15 107-01	6	6	6											Lamell Disc	
	16	16 11 177-02	5	5	5											Kopplingsfjäder Clutch spring	
	17	73 53 126-00	4	4	4											Spärring Circlip	
	18	72 52 378-71	5	5	5											Skruv M6×40 Screw	
	19	73 44 926-01	5	5	5											Bricka Washer	
	20	16 11 169-01	5	5	5											Distanshylsa Distance sleeve	
	21	16 17 003-01	1	1	1											Tryckstång Push rod	
	22	16 11 170-01	1	1	1											Axelhylsa Shaft sleeve	
	23	16 11 166-01	1	1	1											Axiallager Axial bearing	
	24	16 11 167-01	1	1	1											Axialbricka Axial washer	
	25	16 11 168-01	1	1	1											Tryckskiva Pressure plate	
	26	78 85 370-00	1	1	1											Skruv TSS6×20 Screw	
	27	15 13 703-01	1	1	1											Mutter M6 Nut	
	N	28	16 12 345-01		1	1										Huvudaxel z = 14 Clutch shaft	
	N		16 11 697-01	1												Huvudaxel z = 15 Clutch shaft	
	N	29	16 11 280-01	1	1	1										Hjälpaxel Sprocket shaft	
		30	16 12 843-01	1	1	1										Axel Shaft	
	31	16 12 484-01	1	1	1										Axel Shaft		
	32	73 53 112-00	1	1	1										Spärring Circlip		
	33	16 12 485-01	1	1	1										Bricka Washer		
	34	16 12 896-01	1	1	1										Växelförare kpl. 1–5 Gear striker		
	35	16 12 897-01	1	1	1										Växelförare kpl. 3–4 Gear striker		
	36	16 12 848-01	1	1	1										Växelförare kpl. 6–2 Gear striker		
	37	16 12 424-01	1	1	1										Ledrulle Guide roller		
	38	16 12 486-01	1	1	1										Kulissrulle, kpl. Linkroller compl.		




Fig.	Part Number Detalnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
39	16 12 488-01	1	1	1											Spärrhjul Ratchet wheel	
40	72 55 366-06	1	1	1											Skruv M6×12 Screw	
41	16 12 351-01		1	1											Kugghjul 2:an z = 17 Gear wheel	
	16 12 352-01	1													Kugghjul 2:an z = 18 Gear wheel	
42	16 11 703-01	1													Kugghjul 3:an z = 21 Gear wheel	
	16 12 349-01		1	1											Kugghjul 3:an z = 20 Gear wheel	
43	16 11 837-01	1	1	1											Kugghjul 4:an z = 23 Gear wheel	
44	16 12 355-01		1	1											Kugghjul 4:an z = 23 Gear wheel	
	16 11 705-01	1													Kugghjul 5:an, 6:an z = 25, 27 Gear wheel	
45	16 11 711-01	1													Kugghjul 1:an z = 31 Gear wheel	
	16 12 346-01		1	1											Kugghjul 1:an z = 33 Gear wheel	
46	16 12 347-01		1	1											Kugghjul 2:an z = 29 Gear wheel	
	16 12 354-01	1													Kugghjul 2:an z = 28 Gear wheel	
47	16 11 713-01	1													Kugghjul 3:an z = 26 Gear wheel	
	16 12 348-01		1	1											Kugghjul 3:an z = 26 Gear wheel	
48	16 11 714-01	1	1	1											Kugghjul 4:an z = 24 Gear wheel	
49	16 11 715-01	1	1	1											Kugghjul 5:an z = 22 Gear wheel	
50	16 11 716-01	1													Kugghjul 6:an z = 20 Gear wheel	
	16 12 357-01		1	1											Kugghjul 6:an Gear wheel	
51	16 12 480-01	1	1	1											Lagerhylsa Sleeve	
52	16 12 418-01	1	1	1											Lagerhylsa Sleeve	
53	16 12 415-01	1	1	1											Lagerhylsa Sleeve	
56	16 11 717-01	4	4	4											Stödbricka Washer	
57	15 13714-01	1	1	1											Stödbricka Washer	
61	16 12 481-01	1	1	1											Distansring Spacer	
63	16 12 489-01	1	1	1											Spärrarm Ratchet arm	
64	16 12 493-01	1	1	1											Distansarm Distance arm	
65	16 12 494-01	1	1	1											Fjäder Spring	
N 66	16 11 279-01	1	1	1											Växlingsaxel Gear shaft	
67	73 53 117-00	2	2	2											Spärring Circlip	
68	50 32 300-14	3	3	3											Bricka Washer	
69	16 12 593-01	1	1	1											Fjäder Spring	
70	16 12 895-01	1	1	1											Medbringare Pawl	
71	16 12 870-01	1	1	1											Stegmatare Stepfeder	
72	16 12 455-01	1	1	1											Spärrhylsa Ratchet sleeve	
73	16 12 594-01	1	1	1											Fjäder Spring	
74	16 12 501-01		1	1											Kugghjul z = 21 Gear wheel	
	16 12 698-01	1													Kugghjul z = 23 Gear wheel	
76	12 25 713-01	1	1	1											Bussning Bushing	

Note: Parts marked with an asterisk (*) must be used as a set.

Note: Parts marked with two asterisks(**) must be used as a set.




Fig.	Part Number Detalnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
1	16 11 885-01 16 11 707-01 16 11 075-01						1	1	1		1	1	1		Drivhjul Driving gear	
2	16 11 101-01						1	1	1		1	1	1		Mutter Nut	
3	16 11 272-01 16 11 273-01 16 11 102-01						1	1	1		1	1	1		Kopplingskrans Gear Wheel, clutch	
4	16 11 203-01 16 11 149-02						1	1	1		1	1	1		Kopplingskorg Clutch ring	
5	72 52 364-86						1	1	1		1	1	1		Skruv M6×10 Screw	
6	15 13 709-01						1	1	1		1	1	1		Bricka 6,5×22 Washer	
7	72 56 367-56						6	6	6		6	6	6		Skruv Screw	
8	73 12 316-55						6	6	6		6	6	6		Mutter M6 Nut	
10	16 11 670-01						1	1	1		1	1	1		Innerring Internal ring	
11	16 11 671-01						1	1	1		1	1	1		Nålhållare Needle ring	
12	16 11 155-01						2	2	2		2	2	2		Bricka Washer	
13	16 11 156-01						1	1	1		1	1	1		Kopplingscentrum Clutch hub	
14	16 15 088-01															
15	16 11 157-01 16 15 106-01 16 13 106-01						7	6	6		6	6	6		Lamell Disc	
16	16 11 158-01 16 15 107-01 16 15 107-01							5	5		5	5	5		Lamell Disc	
17	16 11 177-03 16 11 177-02						6				6	6	6		Kopplingsfjäder Clutch spring	
18	16 11 169-01						5	5	5		5	5	5		Distanshylsa Distance sleeve	
19	72 52 378-71						5	5	5		5	5	5		Skruv M6×40 Screw	
20	73 44 926-01						5	5	5		5	5	5		Bricka Washer	
21	73 53 126-00						1	1	1		1	1	1		Spärring Circlip	
22	16 17 003-01						1	1	1		1	1	1		Tryckstång Push rod	
23	16 11 170-01						1	1	1		1	1	1		Axeldel Shaft	
24	16 11 166-01						1	1	1		1	1	1		Axiallager Axial bearing	
25	16 11 167-01						1	1	1		1	1	1		Axialbricka Axial washer	
26	16 11 168-01						1	1	1		1	1	1		Tryckskena Pressure plate	
27	22 21 370-06						1	1	1		1	1	1		Skruv Screw	
28	15 13 703-01						1	1	1		1	1	1		Mutter Nut	
29	16 12 360-01 16 12 345-01										1		1		Huvudaxel Clutch shaft	
30	16 11 697-01 16 16 002-01						1								Huvudaxel Clutch shaft	
31	16 12 350-01						1	1	1		1	1	1		Hjälpxaxel Sprocket shaft	
32	16 11 699-01						2	2	2		2	2	2		Axel Shaft	
33	16 12 384-01						3	3	3		3	3	3		Växelförare Gear striker	
34	72 01 268-50						6	6	6		6	6	6		Pinne Pin	
35	16 12 699-01						1	1	1		1	1	1		Kulbana Outer race	
36	73 86 120-03						11	11	11		11	11	11		Kula Ball	
37	16 12 352-01 16 12 362-01 16 12 351-01						1				1		1		Kugghjul 2:an Huvudaxel Gear wheel	

See note page F-2.

**See note page F-2.




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning	
		125			250			500							
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC		
37	16 12 363-01 16 12 349-01 16 11 703-01						1	1	1		1	1	1	Kuggghjul 3:an Huvudväxel Gear wheel	
38	16 11 837-01						1	1	1		1	1	1	Kuggghjul 4:an Huvudaxel Gear wheel	
39	16 12 390-01 16 12 389-01						1	1	1		1	1	1	Kuggghjul 5:an-6:an Huvudaxel Gear wheel	
40	16 12 361-01 16 12 346-01 16 11 711-01						1	1	1		1	1	1	Kuggghjul 1:an Hjälpaxel Gear wheel	
41	16 12 365-01 16 12 347-01 16 12 354-01						1	1	1		1	1	1	Kuggghjul 2:an Hjälpaxel Gear wheel	
42	16 12 386-01 16 12 387-01 16 12 385-01						1	1	1		1	1	1	Kuggghjul 3:an Hjälpaxel Gear wheel	
43	16 12 388-01						1	1	1		1	1	1	Kuggghjul 4:an Hjälpaxel Gear wheel	
44	16 11 715-01						1	1	1		1	1	1	Kuggghjul 5:an Hjälpaxel Gear wheel	
45	16 12 357-01 16 11 716-01						1	1	1		1	1	1	Kuggghjul 6:an Hjälpaxel Gear wheel	
46	16 12 480-01						1	1	1		1	1	1	Lagerhylsa 3:an Huvudaxel Sleeve	
47	16 12 418-01						1	1	1		1	1	1	Lagerhylsa 4:an Huvudaxel Sleeve	
48	16 12 415-01						1	1	1		1	1	1	Lagerhylsa 1:an Hjälpaxel Sleeve	
49	16 12 842-01						1	1	1		1	1	1	Stödbricka Washer	
50	16 11 717-01						4	4	4		4	4	4	Stödbricka Washer	
51	15 13 714-01						1	1	1		1	1	1	Stödbricka Washer	
53	16 12 481-01						1	1	1		1	1	1	Distansring, huvudaxel Spacer, clutch shaft	
54	73 53 126-00						5	5	5		5	5	5	Spärring Circlip	
55	16 11 701-01						1	1	1		1	1	1	Kulissrulle, kpl. Link roller	
60**	16 19 124-01													Up-date clutch kit	





Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
1	16 14 714-01	1		1			1		1			1	1	1	Tändspole Ignition coil	
2	72 52 368-51	2		2			2		2			2	2	2	Skruv M6×16 Screw	
3	73 41 153-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Bricka 6.4×12 Washer	
4	73 22 116-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Mutter M6 Nut	
5	16 14 635-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Tändstiftshatt Sparkling plug cap	
6	16 14 769-01						1	1	1		1	1	1	1	Tändstift Bosch W4C Spark plug	
	16 14 769-02	1	1	1											Tändstift Bosch W3C Spark plug	
7	15 17 281-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Kortslutningsknapp Kill button	
8	16 14 774-01		1					1			1				Tändspole Ignition coil	
9	72 52 380-51		2					2			2				Skruv M6×50 Screw	
10	16 14 778-01		1					1			1				Fästplatta Mounting plate	
11	72 55 332-55		3					3			3				Skruv M5×55 Screw	
12	16 14 798-01		1					1			1				Magnet, kpl. Magneto, compl.	
13	73 44 880-01		3					3			3				Bricka 5,3×12 Washer	
14	72 31 335-55		3					3			3				Skruv M5×30 Screw	
15	16 11 191-01		1					1			1				Mutter Nut	
16	72 55 332-55						3	3	3		3	3	3	3	Skruv M5×22 Screw	
17	15 13 730-01						3	3	3		3	3	3	3	Bricka 6,4×12 Washer	
18	16 14 165-01						1	1	1		1	1	1	1	Fästplatta Mounting plate	
19	72 55 295-55			3					3				3		Skruv M4×20 Screw	
20	16 14 794-01			1					1				1	1	Magnet, kpl. Magneto, compl.	
21	16 11 191-02			1					1				1	1	Mutter Nut	
22	72 55 328-01			3					3				3	3	Skruv M5×14 Screw	
23	72 55 335-55	3					3					3			Skruv M5×25 Screw	
24	15 13 730-01	3					3					3			Bricka 6,4×12 Washer	
25	16 14 759-01											1			Magnet, kpl. Magneto, compl.	
26	16 11 191-03	1					1					1			Mutter Nut	
27	16 14 790-01	1					1								Magnet, kpl. Magneto, compl.	
28	73 44 851-01			3					3				3	3	Bricka 4,3×8 Washer	
29	16 14 167-01	1					1					1			Distansplatta Spacer plate	




Fig.	Part Number Detailnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125						250			500					
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
N	1	16 13 708-01														Förgasare Mikuni
		16 13 692-01						1								Carburettor
		16 13 646-01							1							Förgasare Mikuni
N		16 13 716-01	1	1	1											Carburettor
	2	16 13 128-01						1	1							Skyddshylsa
		16 13 777-01	1	1	1											Protection sleeve
N	3	16 13 916-01						1	1							Ställskruv
		16 13 757-01	1	1	1											Adjuster
	4	16 13 908-01						1	1							Mutter
N		16 13 758-01	1	1	1											Nut
	6	16 13 570-01	1	1	1			1	1							Förgasarlock
	7	16 13 571-01	1	1	1			1	1							Cover
N	8	16 13 584-01	1	1	1			1	1							Fjäder
																Spring
	9	16 13 583-01	1	1	1			1	1							Wire lås
N																Wire lock
																Nålclips
	10	16 13 575-01						1	1							Needle clip
N		16 13 785-01	1	1	1											Trottel ca 2.0
																Throttle
	11	72 41 329-01	4	4	4			4	4							Trottel ca 2.0 (Ø 36 mm)
N																Throttle
	12	73 51 146-01	4	4	4			4	4							Skruv M5x 16
																Screw
N	13	16 13 569-01	2	2	2			2	2							Bricka
																Washer
	14	16 13 448-01	2	2	2			2	2							Hållare
N																Holder
	15	16 13 590-01	1	1	1			1	1							Slang
																Hose
N	16	16 13 589-01	1	1	1			1	1							Gummiskydd
																Rubber cap
	17	16 13 594-01	1	1	1			1	1							Startventil icpl
N																Start valve compl.
	18	16 13 595-01	1	1	1			1	1							Fjäder
																Spring
N	19	16 13 572-01	1	1	1			1	1							Chokereglage
																Choke lever
	20	16 13 573-01	1	1	1			1	1							Fjäder
N																Spring
	21	16 13 588-01	1	1	1			1	1							Luftskruv
		16 13 782-01	1	1	1											Aircrew
N	22	16 13 587-01	1	1	1			1	1							Ställskruv
																Adjusting screw
	23	16 13 565-01	1	1	1			1	1							Fjäder
N																Spring
	24	16 13 585-01	2	2	2			2	2							Nålventil kpl.
																Needle valve compl.
N	25	16 13 566-01	1	1	1			1	1							Flottörstopp
																Cap
	26	16 13 578-01	2	2	2			2	2							Stift
N																Peg
	28	16 13 790-01	1	1	1											Flottör
																Float
N		16 13 700-01						1								Nålmunstycke R0
																Needle jet
		16 13 555-01							1							Nålmunstycke P8
N	29	16 13 580-01	1	1	1			1	1							Needle jet
																Nålmunstycke R4
																Needle jet
N																Mellanskruv
																Distance screw




FILED

Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			250			500									
		CR	WR	XC				CR	WR	XC		WRU	CR			XC	AE
N	30	16 13 561-01							1								Huvudmunstycke 440 Main jet
		16 13 562-01						1									Huvudmunstycke 450 Main jet
		16 13 685-01	1	1	1												Huvudmunstycke 370 Main jet
		16 13 709-01															Huvudmunstycke 60 Main jet
	31	16 13 586-01	1	1	1			1	1								Skvalplåt Baffle plate
	32	16 13 546-01	1	1	1			1	1								Torgångsmunstycke P.J 45 Pilot jet
	33	16 13 543-01	1	1	1			1	1								Packning Gasket
	34	16 13 574-01						1	1								Flottörhus Float chamber
N		16 13 778-01	1	1	1												
	35	16 13 647-01							1								Nål 6 DH 20 Needle
N		16 13 787-01	1	1	1												Nål FJ 6 Needle
		16 13 693-01						1									Nål 6 F 16 Needle
N	36	16 13 581-01						1	1								Bottenskruv Drain screw
		16 13 780-01	1	1	1												
	37	16 13 582-01						1	1								Packning Gasket
N		16 13 781-01	1	1	1												
	38	16 13 535-01						1	1								Klamma Clamp
	40	16 13 533-01						1	1								Anslutning Connection
	41	16 13 564-01	1	1	1			1	1								Flottörm Float lever
	42	16 13 565-01	2	2	2			2	2								Bricka Washer
	43	16 13 568-01	1	1	1			1	1								Luftmunstycke 2.0 Air jet
	47	72 55 453-00						2	2								Skruv M8x25 Screw
	48	73 41 164-01						2	2								Bricka 8,4x16 Washer



FWD-Y

Tillbehör / Accessories													
N N N N	10	16 13 575-01 16 13 576-01 16 13 577-01 16 13 784-01 16 13 785-01 16 13 786-01											Trottlar Throttles C.A. 2.0 C.A. 2.5 C.A. 3.0 C.A. 1.5 (Ø 36 mm) C.A. 2.0 (Ø 36 mm) C.A. 2.5 (Ø 2.5)
	28	16 13 549-01 16 13 550-01 16 13 551-01 16 13 552-01 16 13 553-01 16 13 554-01 16 13 555-01 16 13 642-01 16 13 699-01 16 13 788-01 16 13 789-01 16 13 790-01 16 13 791-01 16 13 792-01											Nålmunstycke Needle jets N.J Q-4 N.J Q-5 N.J Q-6 N.J Q-8 N.J R-0 N.J R-2 N.J R-4 N.J R-6 N.J R-8 N.J Q-6 (Ø 36 mm) N.J Q-8 (Ø 36 mm) N.J R-0 (Ø 36 mm) N.J R-2 (Ø 36 mm) N.J R-4 (Ø 36 mm)
	30	16 13 556-01 16 13 557-01 16 13 558-01 16 13 559-01 16 13 561-01 16 13 562-01 16 13 563-01 16 13 641-01 16 13 694-01 16 13 695-01 16 13 696-01 16 13 697-01 16 13 698-01 16 13 683-01 16 13 684-01 16 13 685-01 16 13 686-01											Huvudmunstycke Main jets M.J 390 M.J 400 M.J 410 M.J 420 M.J 440 M.J 450 M.J 460 M.J 470 M.J 480 M.J 490 M.J 500 M.J 530 M.J 560 M.J 350 M.J 360 M.J 370 M.J 380
	32	16 13 544-01 16 13 545-01 16 13 546-01 16 13 547-01 16 13 548-01											Tomgångsmunstycke Idling jets P.J 35 P.J 40 P.J 45 P.J 50 P.J 55
	N N N N												



N	Fig.	Detailnummer Partnummer	Antal Quantity	Benämning Description
N	1	16 13 722-01	1	Förgasare Mikuni Ø40. Carburettor 500 WR EU
		16 13 701-01	1	Förgasare Mikuni Ø 40. Carburettor
	2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa. Protection sleeve
	3	16 13 916-01	1	Ställskruv. Adjuster
	4	16 13 908-01	1	Mutter. Nut
	6	16 13 653-01	1	Lock. Cover
	7	16 13 654-01	1	Fjäder. Spring
	8	16 13 662-01	1	Wire lås. Wire lock
	9	16 13 661-01	1	Nålclips. Needle clip
	10	16 13 679-01	1	Trottle 2.5. Throttle
	11	72 41 329-01	4	Skruv. Screw
	12	73 51 146-01	4	Bricka. Washer
	13	16 13 569-01	2	Hållare. Holder
	14	16 13 448-01	2	Slang. Hose
	15	16 13 665-01	1	Gummiskydd. Rubber cap
	16	16 13 664-01	1	Startventil. Start valve compl.
	17	16 13 594-01	1	Fjäder. Spring
	18	16 13 595-01	1	Chokereglage. Choke lever
	19	16 13 655-01	1	Fjäder. Spring
	20	16 13 573-01	1	Luftskruv. Air screw
	21	16 13 588-01	1	Ställskruv. Idle adjuster
	22	16 13 587-01	1	Fjäder. Spring
	23	16 13 565-01	1	Nålventil, kpl. Needle valve, compl.
	24	16 13 585-01	2	Flottörstopp. Cap
	25	16 13 566-01	1	Stift. Peg
	26	15 13 578-01	2	Flottör. Float
	28	16 13 671-01	1	Nålmunstycke, AA-5. Needle jet
	29	16 13 658-01	1	Bricka. Washer
	30	16 13 684-01	1	Huvudmunstycke 360. Main jet
	31	16 13 663-01	1	Skvalplåt. Baffle plate.
	32	15 13 544-01	1	Tomgångsmunstycke 35. Pilot jet
	33	16 13 543-01	1	Packning. Gasket
	34	16 13 657-01	1	Flottörhus. Float chamber
	35	16 13 681-01	1	Nål, 7DH3. Needle
	36	16 13 659-01	1	Bottenplugg. Drain plug
	37	16 13 660-01	1	Packning. Gasket
	38	16 13 564-01	1	Flottörm. Float lever
	39	16 13 567-01	2	Bricka. Washer
	40	16 13 676-01	1	Luftmunstycke, AJ 0.7. Air jet
	35*	10 00 016 10		7F7 Needle
Tillbehör Accessories				
	10			Throttlar Throttles
		16 13 677-01		C.A. 1.5
		16 13 678-01		C.A. 2.0
		16 13 679-01		C.A. 2.5
		16 13 680-01		C.A. 3.0
	28			Nålmunstycke Needle jet
		16 13 668-01		NJ Z-0
		16 13 669-01		Z-5
		16 13 670-01		AA-0
		16 13 671-01		AA-5
		16 13 672-01		BB-0
		16 13 673-01		BB-5
		16 13 674-01		CC-0
		16 13 675-01		CC-5
	30			Huvudmunstycke Main jet
		16 13 682-01		MJ 340
		16 13 683-01		MJ 350
		16 13 684-01		MJ 360
		16 13 685-01		MJ 370
		16 13 686-01		MJ 380
		16 13 556-01		MJ 390
		16 13 557-01		MJ 400
		16 13 558-01		MJ 410
		16 13 559-01		MJ 420
		16 13 560-01		MJ 430
		16 13 561-01		MJ 440
		16 13 562-01		MJ 450
		16 13 563-01		MJ 460
		16 13 641-01		MJ 470
	32			Tomgångsmunstycke Idling jet
		16 13 544-01		P.J 35
		16 13 545-01		P.J 40
		16 13 546-01		P.J 45
		16 13 547-01		P.J 50
		16 13 548-01		P.J 55





Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			250			500									
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE	
N	1	16 13 719-01						1								Förgasare, kpl. Carburettor compl.	
N	2	16 13 757-01						1								Justerskruv Adjuster	
N	3	16 13 758-01						1								Mutter Nut	
N	4	16 13 741-01						2								Skruv Screw	
N	6	16 13 767-01						1								Lock Cover	
N	7	16 13 763-01						1								Packning Gasket	
N	8	16 13 731-01						1								Nalmunstycke Q6	
N	9	16 19 857-01						1								Startventil Choke valve compl.	
N	10	16 13 752-01						1								Luftskruv Airscrew	
N	11	16 13 753-01						1								Fjäder Spring	
N	12	16 13 759-01						1								Skvalpskydd Plate	
	13	16 13 546-01						1								Tomgangsmunstycke Pilot jet	
	14	16 13 578-01						2								Flottor Float	
N	16	16 13 742-01						1								Nalventil Valve	
N	17	16 13 754-01						1								Hållare Holder	
N	18	16 13 755-01						1								Skruv Screw	
	19	16 13 564-01						1								Flottorarm Float lever	
	20	16 13 566-01						1								Stift Peg	
N	21	16 13 748-01						1								Ring-main jet	
	23	16 13 557-01						1								Huvudmunstycke MJ 400 Main jet	
N	24	16 13 739-01						1								Packning Gasket	
N	25	16 13 740-01						1								Flottorhus Float chamber	
N	26	16 13 746-01						4								Skruv Screw	
N	28	16 13 750-01						1								O-ring	
N	29	16 13 749-01						1								Bottenskruv Drain screw	
N	30	16 13 736-01						1								Trottel 4.0 Throttle	
N	31	16 13 747-01						1								Nål 6FJ40 Needle	
	32	16 13 583-01						1								Nålclips Needle clip	
N	33	16 13 762-01						1								Wirelas Wire lock	
N	34	16 13 764-01						1								Fjäder Spring	
N	35	1000016-05						1								Idle Rcd	



Luftfilterbehållare
Filter box

G-2

- THESE PARTS ARE
DIFFERENT ON THE 83
MODEL AUTO




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
1	15 15 027-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Luftfilterbehållare. Filter box	
2	72 52 371-51	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Skruv M6 × 22 Screw	
3	15 13 709-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Bricka 6.5 × 22 Washer	
4	15 19 705-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Bussning Bushing	
5	73 22 116-01	2	2	2			2	2	2		2	2	2	2	Mutter M6 Nut	
6	51 20 300-01	4	4	4			4	4	4		4	4	4	4	Popnit Pop rivet	
8	15 15 030-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Länk Link	
9	15 15 029-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Bygel Clamp	
10	15 14 153-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Filter	
12	15 14 151-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Filter, kpl. Filter, compl.	
13	15 14 154-01										1	1	1	1	Anslutning Connection	
	15 14 155-01						1	1	1						Anslutning Connection	
	15 14 150-01	1	1	1											Anslutning Connection	
	15 14 155-01														Anslutning Connection	
14	15 14 476-01										1	1	1	1	Klamma Clamp	
	16 13 539-01	1	1	1			1	1	1						Klamma Clamp	
N 15	15 19 781-01	1													Dekal, höger Decal, right	
	15 19 781-02		1												Dekal, höger Decal, right	
	15 19 781-03			1											Dekal, höger Decal, right	
	15 19 781-06						1								Dekal, höger Decal, right	
	15 19 781-07							1							Dekal, höger Decal, right	
	15 19 781-08								1						Dekal, höger Decal, right	
	15 19 781-09											1			Dekal, höger Decal, right	
	15 19 781-10										1				Dekal, höger Decal, right	
	15 19 781-11												1		Dekal, höger Decal, right	
	15 19 781-12													1	Dekal, höger Decal, right	
N 16	72 27 867-02	3	3	3			3	3	3		3	3	3	3	Popnit Pop rivet	
18	15 19 746-01	3	3	3			3	3	3		3	3	3	3	Buffert Bumper	
N 20	15 19 775-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Sidopanel, höger Side cover, right (See Service Bulletin 8-141)	
N 21	15 17 745-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	Sidopanel, vänster Side cover, left	
N 22	15 19 767-01	1	1	1			1	1	1						Distans Spacer	
N 22	15 19 767-02										1	1	1	1	Distans Spacer	

Luftfilterbehållare
Filter box

G-4





Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal													Description Benämning		
		125						250			500						
		CR	WR	XC				CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
N 23	15 19 782-01	1														Dekal, vänster Decal, left	
	15 19 782-02		1													Dekal, vänster Decal, left	
	15 19 782-03			1												Dekal, vänster Decal, left	
	15 19 782-06						1									Dekal, vänster Decal, left	
	15 19 782-07							1								Dekal, vänster Decal, left	
	15 19 782-08								1							Dekal, vänster Decal, left	
	15 19 782-09											1				Dekal, vänster Decal, left	
	15 19 782-10										1					Dekal, vänster Decal, left	
	15 19 782-11													1		Dekal, vänster Decal, left	
	15 19 782-12														1	Dekal, vänster Decal, left	
N 24	15 17 909-03	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		Nummerdekal, vänster, gul Number decal, left, yellow	
N 25	15 17 908-03	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		Nummerdekal, höger, gul Number decal, right, yellow	
26	72 52 370-51	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		Skruv M6 × 20 Screw	
27	73 41 156-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		Bricka 6.7 × 14 Washer	
28	15 13 706-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		Mutter M6 Nut	
29	72 52 376-53	1	1	1			1	1	1							Skruv M6 × 35 Screw	
	72 52 381-53										1	1	1	1		Screw M6 × 55 Screw	
31	15 19 342-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		Bussning Bushing	
32	15 14 324-01	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1		Dräneringsventil Drain valve	
33	15 15 028-01		1					1			1					Lock Cover	



N






Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
39	15 17 312-01		1					1			1			1	Hastighetsmatrare anlaggning MPH Speedometer kit	
N 40	15 17 481-01		1					1			1			1	Straikastare.kpl. Head light. compl	



←FWD

[illegible]




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			250			500									
		CR	WR	XC				CR	WR	XC		WRU	CR			XC	AE
N	1	16 19 834-01													1	Vevhushalva	
N		16 19 836-01														Crankcase half	
	3	16 10 777-01													2	Vevhus, kpl.	
	4	16 11 516-01													1	Crankcase, compl.	
	5	72 55 378-01													3	Bussning	
	6	16 11 640-01													1	Bushing	
	7	15 13 725-01													1	Bussning	
	8	72 31 328-51													4	Bushing	
	9	16 11 778-01													3	Skruv M6 × 40	
	10	16 10 810-01													1	Screw	
	11	12 25 358-01													1	Kåpa	
	12	73 83 205-40													1	Cover	
	13	16 14 728-01													1	Tätning	
	14	72 55 382-01													4	Seal	
	15	15 13 730-01													1	Skruv M5 × 14	
	16	16 12 537-01													1	Screw	
	17	12 25 025-01													1	Fläns	
	18	72 52 455-51													1	Flange	
		72 52 459-51													1	Fläns	
	19	73 41 164-01													1	Flange	
	20	72 35 328-55													1	Packning	
	21	73 82 205-28													1	Gasket	
N	22	16 11 233-01													1	Kullager	
N	23	16 11 251-01													1	Bearing	
	24	73 82 202-25													1	Kabelgenomföring	
	25	12 25 077-01													1	Grommet	
	26	73 41 146-01													8	Skruv M6 × 60	
N	27	16 11 235-01													8	Screw	
	28	73 22 118-01													1	Bricka	
	30	16 12 455-01													1	Washer	
	31	12 25 414-01													1	Oljeklugg	
N	32	16 11 234-01													1	Drain plug	
N	33	16 11 229-01													1	Packning	
	34	72 55 368-01													1	Gasket	
N	35	16 11 247-01													5	Skruv M8 × 30	
	36	16 11 883-02													2	Screw	
															7	Skruv M8 × 40	
															4	Screw	
															1	Bricka	
															1	Washer	
															2	Styrstift	
															2	Peg	
															1	Mutter M8	
															1	Nut	
															1	Spärrhylsa	
															1	Ratchet sleeve	
															1	Fjäder	
															1	Spring	
															1	Hävarm	
															1	Lever	
															1	Spärrplåt	
															1	Ratchet plate	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	
															1	Screw	
															1	Skruv M6 × 16	




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
N	37	16 11 228-01												1	Inkopplingsaxel Engagement shaft	
	38	15 13 722-01												1	Tätning Seal	
	39	16 12 713-01												1	Hävarm Lever	
	40	73 53 126-00												1	Låsring Circlip	
	41	16 12 693-03												1	Kedjedrev z = 12 Sprocket	
N	42	15 19 759-01												1	Kedjelås MAster link	
N	43	15 19 760-01												1	Kedja 5/8×1/4" 110 länk Chain	
	44	1612359-01												1	Distans Soacer	
N		16 19 850-01												1	Packningssats Gasket set	

Note: Mid 1984 up-date




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning			
		125			250			500									
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE	
N	1	16 19 835-01													1	Vevhushalva, vänster Crankcase half, left	
	3	16 10 777-01													2	Bussning Bushing	
	4	16 11 516-01													1	Bussning Bushing	
	5	16 10 776-01													1	Styrhylsa Sleeve	
	6	16 11 527-01													1	Styrhylsa Sleeve	
	7	15 13 726-01													1	Tätning Seal	
	8	73 82 205-25													2	Kullager Bearing	
	9	73 82 202-28													1	Kullager Bearing	
	10	16 11 515-01													1	Stödbricka Support washer	
	11	72 52 331-86													4	Skruv M5 × 20 Screw	
N	12	16 11 250-01													1	Packning Gasket	
	13	15 13 730-01													7	Bricka Washer	
	14	72 55 380-01													7	Skruv M6 × 50 Screw	
N	15	16 11 249-01													1	Täckplat Plate	
	16	72 31 364-01													2	Skruv M6 × 10 Screw	
	17	73 53 122-00													1	Lasring Circlip	
	18	16 12 842-01													1	Bricka Washer	
N	19	16 12 782-01													1	Mellanhjul Idle gear	
	20	16 12 520-01													1	Nållager Needle bearing	
	21	72 56 366-55													4	Skruv Screw	
	22	16 12 702-01													1	Axel Shaft	
	23	74 04 215-00													1	O-ring	
	24	73 82 202-28													1	Kullager Bearing	
	25	16 11 708-01													2	Styrstift Peg	
N	26	16 11 232-01													1	Transmissionskapa Cover	
	27	72 52 370-51													2	Skruv Screw	
N	28	16 11 248-01													1	Stopplack Pawl	
N	29	16 10 795-01													1	Täckplat Plate	
	30	72 55 380-01													7	Skruv M6 × 50 Screw	
	31	50 12 782-01													1	Packning Gasket	
	32	16 10 786-02													1	Lock Cap	
	33	16 10 823-01													1	Packning Gasket	
	34	72 31 364-01													1	Skruv M6 × 10 Screw	
	35	16 11 672-01													1	Axeldel, kick Kickstarter, lower	
	36	16 12 731-01													1	Kickpedal Kickstarter pedal	
	* 37	16 11 288-01 74 04 311-00													1	O-ring	

*See note pg G-16




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
	38	16 11 298-01												1	Bricka Washer	
	39	72 55 368-01												1	Skruv M6×16 Screw	
	40	12 25 702-01												1	Kickgummi Rubber	
	41	16 11 696-01												1	Kick, kpl. Kickstarter, compl.	
	* 16 11 295-01															
	42	73 53 120-00												1	Låsring Circlip	
N	43	16 11 255-01												1	Kickstopp Kick stop	
	44	72 55 368-01												2	Skruv M6×16 Screw	
	45	16 11 187-01												1	Hävarmstöd Lever support	
N	46	16 12 677-01												1	Kickaxel Kick shaft	
	47	16 12 524-01												1	Bricka Washer	
N	48	16 12 781-01												1	Kickdrev Kickstart gear	
	49	16 12 519-01												1	Nållager Needle bearing	
	50	16 12 536-01												1	Returfjäder Return spring	
	51	72 14 258-00												1	Pinne Pin	
	52	16 12 674-01												1	Distanshylsa Spacer	
	53	16 12 534-01												1	Fjäder Spring	
	54	16 12 533-01												1	Medbringarhjul Engaging gear	
	55	1513 730-01												2	Washer	




Fig.	Part Number Detaljnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
N	1	16 11 256-01												2	Nallager Needle bearing	
N	2	16 12 760-01												1	Cl. drum compl.	
	*	16 17 014-01												-	Clutch drum	
	3	72 14 187-26												3	Stift Pin	
	4	16 12 695-01												3	Tapp Peg	
N	5	16 12 656-02												1	Kopplingsnav Clutch hub	
	6	16 12 712-01												1	Mutter Nut	
N	7	16 15 155-01												3	Fjäder Spring	
N	8	16 17 005-01												3	Spärrfjäder Spring	
N	9	16 11 241-01												3	Kopplingsback Clutch shoe	
N	10	15 13 736-01												3	Bricka Washer	
N	11	16 11 239-01												3	Spärr Pawl	
	12	16 12 703-01												1	Medbringarskiva Drive wheel	
	13	16 12 796-01												1	Drev 1:an Gear 1:st	
	14	73 53 122-00												1	Lasring Circlip	
	15	16 12 842-01												1	Bricka Washer	
	16	73 53 130-00												1	Lasring Circlip	
	17	16 12 573-01												1	Drev 2:an Gear 2:nd	
	18	16 11 263-01												2	Nallager Needle bearing	
N	19	16 12 776-01												1	Axel 3:an Shaft 3:rd	
	20	16 12 552-01												3	Kopplingsback Clutch shoe	
	21	16 12 553-01												3	Fjäder (170 N) Spring	
N	22	16 11 262-01												2	Nallager Needle bearing	
N	23	16 11 254-01												1	Distans Spacer	
N	24	16 12 772-01												1	Axel 2:an Shaft 2:nd	
	25	16 12 572-01												1	Kil Key	
N	26	16 11 238-01												3	Kopplingsback Clutch shoe	
	27	72 14 187-26												3	Pinne Pin	
	28	16 12 555-01												3	Tapp Peg	
	29	72 14 305-26												3	Pinne Pin	
N	30	16 12 757-01												1	Kopplingstrumma Clutch drum	
N	31	16 12 701-02												1	Axel Shaft	
	32	16 11 078-01												1	Kil Key	
	33	16 12 525-01												1	Bricka Washer	
	34	16 12 527-02												1	Bricka Washer	
N	35	16 12 768-01												1	Kugghjul 1:an Gear 1:st	
	36	16 12 751-01												2	Lager Bearing	







Fig.	Part Number Detailnummer	Quantity/Antal												Description Benämning		
		125			250			500								
		CR	WR	XC			CR	WR	XC		WRU	CR	XC			AE
N 37	16 11 265-01													2	Frihjul Free wheel	
N 38	16 12 767-01													1	Kugghjul 2:an Gear 2:nd	
39	16 12 738-01													2	Nållager Needle bearing	
N 40	16 11 264-01													3	Frihjul Free wheel	
N 41	16 12 764-01													1	Utgående axel Output shaft	
43	16 19 858-01													-	Service kit	
44	16 12 761-01													-	Gear wheel	
45	72 56 367-55													8	Screw	
46	73 22 116-51													8	Nut	
47	16 19 858-02													-	Service kit	
48	16 19 858-03													-	Service kit	



[illegible]



N	Fig.	Detailnummer Part Number	Antal/Quantity														Benämning Description	
			125					250			500				400			
			CR	WR	XC			CR	WR	XC		WR US	CR	XC	AE			WR US
	1	72 55 453-00															2	Skruv M8 x 25, Screw
	2	16 13 535-01															1	Klamma, Clamp
	3	16 13 533-01															1	Anslutning, Connection
	4	72 55 372-01															4	Skruv M6 x 25, Screw
	5	73 51 153-50															4	Bricka, Washer
	6	16 11 858-01															1	Anslutning, Inlet manifold
	7	16 11 862-01															1	Packning, Gasket
	8	16 11 856-01															1	Ventilhållare, Valveholder
	9	16 11 864-01															2	Ventil, Valve
	10	16 11 866-01															2	Ventilstöd, Valve support
	11	72 32 285-31															8	Skruv M4 x 6, Screw
	12	16 11 861-01															1	Packning, Gasket
	13	72 52 364-53															1	Skruv M6 x 10, Screw
	14	73 41 153-05															1	Bricka, Washer
	15	16 14 506-01															1	Anslutningsdon, Connection
N	16	16 14 573-01															1	Cylinder
	17	16 11 710-01															4	Dragbult, Cylinderstud
N	18	16 11 077-01															4	Halsmutter, Nut
	19	16 14 583-01															4	Bricka, Washer
	20	72 52 459-51															4	Skruv M8 x 40, Screw
N	21	16 14 576-01															1	Cylinderlock, Cylinderhead
N	22	16 14 577-01															1	Packning, Gasket
N	23	16 14 570-01															1	Packning, Gasket
N	24	16 14 567-01															1	Avgasstos, Exhaust manifold
	26	72 55 370-01															3	Skruv M6 x 20, Screw
N	27	15 13 322-01															1	Avgasrör, Exhaustpipe
	28	15 14 590-01															1	Vibrationsdämpare, Damper
	29	15 13 319-01															2	Länk, Link




89
75-81

90
79-81

91
85-88

N	Fig.	Detailnummer Part Number	Antal/Quantity															Benämning Description	
			125			250			500				400						
			CR	WR	XC				CR	WR	XC		WR US	CR	XC	AE			WR US
	30	15 13 318-01																2	Vibrationsdämpare, Damper
	31	16 12 365-01																1	Kugghjul 2:an hjälpxaxel, Gear wheel
	32	16 11 717-01																4	Stödbricka, Washer
	33	73 53 126-01																5	Spärring, Circlip
	34	16 12 386-01																1	Kugghjul 3:an hjälpxaxel, Gear wheel
	35	16 12 357-01																1	Kugghjul 6:an hjälpxaxel, Gear wheel
	36	16 11 715-01																1	Kugghjul 5:an hjälpxaxel, Gear wheel
	37	16 12 350-01																1	Hjälpxaxel, Sprocket shaft
	38	16 12 388-01																1	Kugghjul 4:an hjälpxaxel, Gear wheel
	39	15 13 714-01																1	Stödbricka, Washer
	40	16 12 415-01																1	Lagerhylsa, 1:an hjälpxaxel, Sleeve
	41	16 12 361-01																1	Kugghjul 1:an hjälpxaxel, Gear wheel
	42	16 11 699-01																2	Axel, Shaft
	43	16 12 384-01																3	Växelförare, Gear striker
	44	16 11 701-01																1	Kulissrulle KPL, Link roller Compl.
	45	16 12 362-01																1	Kugghjul 2:an huvudaxel, Gear wheel
	46	16 12 481-01																1	Distansring huvudaxel, Spacer clutch shaft
	47	16 12 480-01																1	Lagerhylsa 3:an huvudaxel, Sleeve
	48	16 12 363-01																1	Kugghjul 3:an huvudaxel, Gear wheel
	49	16 12 842-01																1	Stödbricka, Washer
	50	16 12 390-01																1	Kugghjul 5:an-6:an huvudaxel Gear wheel
	51	16 12 418-01																1	Lagerhylsa 4:an huvudaxel, Sleeve
	52	16 11 837-01																1	Kugghjul 4:an huvudaxel, Gear wheel
	53	16 12 360-01																1	Huvudaxel, Clutch shaft
	54	16 11 155-01																2	Bricka, Washer
	55	16 11 670-01																1	Innerring, Internal ring
	56	16 11 671-01																1	Nålhållare, Needle ring
N	58	16 11 076-01																1	Kopplingskrans, Gear wheel clutch



89
75-81

90
79-81

91
85-88

[illegible]

Reservdelsnr.
Sparepart No 15 17 499-01