






Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-11111-01-00	Kopf, Zylinder 1
02	94701-00188-00	Zunderkerze (ngk B7es)
03	47X-1111M-01-00	Deckel 1
04	90176-08026-00	Kronenmutter
05	90179-08491-00	Mutter
06	90462-16178-00	Schelle
07	90201-08087-00	Unterlegscheibe
08	1KT-11181-00-00	Dichtung, Zylinderkopf 1
09	2YK-11311-00-00	Zylinder 1
10	2YK-11321-00-00	Zylinder 2
11	1KT-11351-00-00	Dichtung, Zylinder
12	90116-08448-00	Stiebpolzen
13	90116-08392-00	Stiebpolzen
14	90116-08338-00	Stiebpolzen
15	90116-08318-00	Stiebpolzen
16	98510-10114-00	Passlft
17	90179-08491-00	Mutter
18	2RH-1131R-00-00	Kappe
19	97001-05012-00	Schraube
20	92901-05600-00	Schelle
21	2YK-1131M-00-00	Deckel
22	91316-05012-00	Schraube
23	1KT-1131A-00-00	Ventil 1
24	29L-1132E-00-00	Riemenscheibe 1
25	97026-06018-00	Schraube
26	92906-06100-00	Federscheibe
27	92906-06018-00	Schelle
28	29L-1131U-00-00	Halter 3
29	93210-27778-00	O-ring
30	47X-1131F-01-00	Halter 2
31	93210-27778-00	O-ring
32	93108-23010-00	Wellendichtring
33	47X-11915-00-00	Druckscheibe 1
34	91316-05008-00	Schraube
35	1KT-1132A-00-00	Ventil 2
36	2RH-1131E-00-00	Halter 1
37	93210-27778-00	O-ring
38	91311-05012-00	Schraube
39	47X-1131H-00-00	Verbindung 1
40	47X-1131J-00-00	Verbindung 2
41	91316-05012-00	Schraube
42	2YK-1133E-00-00	Kabel 1




Ref.-Nr.	Teile-nr.	Beschreibung
01	2YK-11400-00-00	Kurbelwellengruppe
02	1KT-11412-00-00	• Kurbel 1
03	1KT-11409-00-00	• Kurbelw. Untergruppe
04	1KT-11442-00-00	• Kurbel 4
05	93306-20577-00	• Lager
06	90209-22257-00	• Scheibe
07	93310-52280-00	• Lager
08	2RH-11651-00-00	• Pleuelstange
09	93306-20578-00	• Lager
10	90280-05033-00	Einlege Keil, Woodruff
11	93103-35149-00	Wellendichtung
12	93103-35149-00	Wellendichtung
13	93410-53068-00	Sprengring
14	2YK-11631-01-35	Kolben (std)
14	2YK-11635-01-00	Kolben (0,25mm Ug)
14	2YK-11636-01-00	Kolben (0,50mm Ug)
15	2YK-11610-00-00	Kolbenringsatz (std)
15	2YK-11610-10-00	Kolbenringsatz (1. Ug)
15	2YK-11610-20-00	Kolbenringsatz (2. Ug)
16	137-11633-00-00	bolzen, Kolben
17	93310-31647-00	Lager
18	4V2-11634-00-00	Sicherung, Kolbenbolzen

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Beschreibung
01	1KT-12450-00-00	Flugelradwelle
02	93103-10147-00	Wellendichtung
03	93603-22026-00	Passstift
04	4LO-12459-00-00	Zahnrad, Flugelradwelle
05	90201-08759-00	Unterlegscheibe
06	90201-08784-00	Unterlegscheibe
07	99009-06600-00	Sprengring
08	1KT-12436-00-00	Zahnrad, Antrieb
09	ZYK-12422-00-00	Deckel, Gehäuse
10	1KT-12428-00-00	Dichtung, Gehäusedeckel 2
11	91311-06065-00	Schraube
12	93604-10011-00	Passstift
13	91311-06025-00	Schraube
14	90105-08163-00	Schraube, Mit Scheibe
15	90430-08198-00	Dichtung




1KT010-6030







Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-12446-01-00	Verbindung
02	2YK-12411-00-00	Thermostat
03	2YK-12460-00-00	Kühler
04	22W-12462-00-00	• Verschlussdeckel, Kühler
05	90480-15363-00	Gummitülle
06	90480-16284-00	Gummitülle
07	95806-06025-00	Flanschschraube
08	95806-06025-00	Flanschschraube
09	90387-07392-00	Hülse
10	90387-07392-00	Hülse
11	90201-06043-00	Unterlegscheibe
12	2YK-12467-00-00	Deckel, Kühler
13	90183-06041-00	Federmutter
14	97706-60025-00	Blechschraube
15	91311-06020-00	Schraube
16	90462-16172-00	Schelle
17	80445-09271-00	Schlauch
18	437-83936-10-00	Band, Schaltkabel
19	2YK-12482-00-00	Rohr 2
20	90450-32015-00	Schlauchschelle
21	2YK-12481-00-00	Rohr 1
22	80450-32015-00	Schlauchschelle


2YK010-8040




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	1KT-13101-02-00	Ölpumpeneinheit
02	90445-054E9-00	• Schlauch
03	90468-02033-00	• Klemme
04	90445-05024-00	• Schlauch
05	90468-02033-00	• Klemme
06	90430-04004-00	• Dichtung
07	98906-04006-00	• Blindschraube
08	137-13138-01-00	• Einstellplatte
09	137-13137-00-10	• Belagescheibe, Vollkoben (1.0d)
10	92901-05100-00	• Federscheibe
11	85303-05600-00	• Mutter
12	1KT-13175-00-00	Schneckenwelle
13	90201-08624-00	Unterlegscheibe
14	8Y0-13116-00-00	Dichtung, Pumpengehäuse
15	98501-05016-00	Zylinderkopfschraube
16	1E7-13176-00-00	Lagerschale, Schneckenwelle
17	93101-10002-00	Wellendichtung
18	93430-08036-00	Sprengring
19	93603-22028-00	Passstift
20	4L0-13178-00-00	Antriebsrad, Pumpe
21	93210-07100-00	O-ring
22	90468-08086-00	Klemme
23	90468-02033-00	Klemme
24	1KT-13174-00-00	Halter, Ölrohr
25	363-13133-01-00	Klemme
26	90215-10253-00	Sicherungsscheibe




IKTOIO-6060


Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	1KT-13336-00-00	Gehäuse, Rotor
02	1KT-13314-00-00	Welle, Pumpe
03	5H0-13310-00-00	Rotoreinheit 1
04	1KT-13316-01-00	Deckel, Pumpe
05	93603-12030-00	Passstift
06	98501-05010-00	Zylinderkopfschraube
07	93604-10011-00	Passstift
08	98501-05020-00	Zylinderkopfschraube
09	93603-22028-00	Passstift
10	1KT-13325-00-00	Abtriebsrad, Pumpe
11	90201-08512-00	Unterlegscheibe
12	99009-08600-00	Spannring
13	1KT-13161-00-00	Forderrohr 1
14	93210-07540-00	O-ring
15	98501-05010-00	Zylinderkopfschraube
16	51Y-13411-00-00	Filter, Öl
17	1KT-13417-00-00	Deckel, Filter
18	98501-05016-00	Zylinderkopfschraube




Ref.-Nr.	Teile-nr.	Beschreibung
01	1KT-13610-00-00	Zungenventileinheit
02	1KT-13613-00-00	• Zunge, Ventil
03	1KT-13616-00-00	• Anschlag, Zungenventil
04	98501-03008-00	• Zylinderkopfschraube
05	92990-03100-00	• Federschleibe
06	1KT-13621-00-00	Dichtung, Ventilsitz
07	1KT-13565-00-00	Verbindung, Vergaser
08	2YK-13661-00-00	Vollkolben
09	1KT-13645-00-00	Dichtung, Krummer 1
10	1KT-13555-00-00	Krummer, Einlass
11	91311-06045-00	Schraube
12	1KT-14465-00-00	Rohr
13	90467-20085-00	Klemme
14	90460-44108-00	Schlauchscheile
15	2YK-14411-00-00	Gehäuse, Luftfilter 1
16	2YK-14453-00-00	Verbindung, Luftfilter 1
17	2YK-14463-00-00	Verbindung, Luftfilter 2
18	90460-68230-00	Schlauchscheile
19	5V7-14452-00-00	Dichtung
20	2YK-14451-00-00	Element, Luftfilter
21	2YK-14412-00-00	Kappe, Filtergehäuse
22	1KT-14437-00-00	Kanal
23	2YK-14421-00-00	Gehäuse, Luftfilter 2
24	92501-06020-00	Zylinderkopfschraube
25	92901-06600-00	Scheibe
26	90159-06084-00	Schraube, Mit Scheibe
27	10M-14457-00-00	Dichtung
28	97780-50525-00	Blechschraube
29	90462-05005-00	Scheile
30	2YK-14462-00-00	Dichtung
31	2YK-14472-00-00	Platte, Element
32	90119-06088-00	Schraube, Mit Scheibe



Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-14101-00-00	Vergasereinheit 1
02	3CK-14102-00-00	Vergasereinheit 2
03	193-14142-20-00	• Düse, Leerlauf (20)
04	137-14143-42-A0	• Hauptdüse (210)
05	137-14153-00-00	• Scheibe, Hauptdüse
06	1KT-14141-48-00	• Hauptzerstäuber
07	1KT-14901-00-00	• Nadelstift
08	537-14186-00-00	• Stift, Schwimmer
09	98501-04008-00	• Zylinderkopfschraube
10	2MA-14107-28-00	• Nadelstift
11	1KT-14103-02-00	• Drosselschraubenstift
12	1KT-14131-00-00	• Feder, Drosselventil
13	1KT-14198-00-00	• Dichtung
14	98503-04014-00	• Zylinderkopfschraube
15	92902-04100-00	• Federschraube
16	2YK-14112-25-00	• Ventil, Drossel 1
17	1KT-14149-00-00	• Rohr
18	8A7-14139-00-00	• Klemme, Rohr
19	1KT-14197-00-00	• Rohr
20	55X-14196-00-00	• Ablassschraube
21	12R-14191-00-00	• Rohr
22	1KT-14197-01-00	• Rohr
23	2MA-14185-00-00	• Schwimmmer
24	1KT-14147-00-00	• O-ring
25	3X3-14169-00-00	• Kappe
26	127-14161-00-00	• Mutter, Kabeleinstecker
27	1KT-1410A-00-00	• Anlaserereinheit
28	2H0-14146-00-00	• Platte
29	1KT-14146-00-00	• Rohr
30	1KT-14894-00-00	• Netz, Filter
31	239-14172-14-00	• Leerlaufdüse, Luft (1 4)
32	98506-04010-00	• Zylinderkopfschraube
33	92906-04100-00	• Federschraube
34	1KT-28331-00-00	• Anlaserkabel 1
35	2YK-14204-00-00	• Gehäuse, Anlaser
36	47X-14205-00-00	• Kappe
37	47X-14201-00-00	• Chokehebel Kompl.
38	98506-04012-00	• Zylinderkopfschraube
39	92906-04100-00	• Federschraube
40	1KT-14298-00-00	• Rohr
41	90413-07023-00	• Passage 3
42	90467-10008-00	• Klemme
43	90467-10008-00	• Klemme
44	1AE-13575-00-00	• Band
45	2YK-14178-00-00	• Scheibe, Anlaserhebel
46	2TV-12485-00-00	• Rohr 5
47	90405-08037-00	• Verschraubung
48	90430-06186-00	• Dichtung
49	90401-06115-00	• Hohlchraube
50	2YK-12484-00-00	• Rohr 4




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
51	90405-06037-00	Verschraubung
52	90430-06166-00	Dichtung
53	90401-06115-00	Hohlschraube
54	90467-10035-00	Klemme
55	90464-05122-00	Schelle





Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-14610-00-00	Auspuffrohrereinheit 1
02	2YK-W1473-00-00	Schutz, Schalldämpfer 1
03	2YK-14737-00-00	. Dämpfer, Schalldämpfer
04	2YK-14747-00-00	. Dämpfer, Schalldämpfer
05	98980-06010-00	Blindschraube
06	90202-06010-00	Unterlegscheibe
07	52W-14768-00-00	Scheibe, Schutz
08	90201-065F3-00	Unterlegscheibe
09	37A-14771-01-00	Stütze, Schalldämpfer 1
10	95806-06016-00	Flanschschraube
11	95706-06500-00	Flanschmutter
12	2YK-14714-00-00	Dichtung, Schalldämpfer
13	2YK-14731-01-00	Kammer 1
14	2YK-14758-01-00	Schutz, Schalldämpfer
15	98980-06008-00	Blindschraube
16	90202-06010-00	Unterlegscheibe
17	90480-18411-00	Gummitülle
18	95816-06025-00	Flanschschraube
19	90387-105L0-00	Hülse
20	90201-060A3-00	Unterlegscheibe
21	90109-085E2-00	Schraube
22	2YK-14620-00-00	Auspuffrohrereinheit 2
23	2YK-W1474-00-00	Schutz, Schalldämpfer
24	2YK-14757-00-00	. Dämpfer, Schalldämpfer
25	2YK-14747-00-00	. Dämpfer, Schalldämpfer
26	90202-06010-00	Unterlegscheibe
27	52W-14768-00-00	Scheibe, Schutz
28	98980-06010-00	Blindschraube
29	90201-065F3-00	Unterlegscheibe
30	37A-14771-01-00	Stütze, Schalldämpfer 1
31	95806-06016-00	Flanschschraube
32	95706-06500-00	Flanschmutter
33	2YK-14714-00-00	Dichtung, Schalldämpfer
34	2YK-14732-01-00	Kammer, 2
35	2YK-14758-01-00	Schutz, Schalldämpfer
36	98980-06008-00	Blindschraube
37	90202-06010-00	Unterlegscheibe
38	90480-18411-00	Gummitülle
39	95816-06025-00	Flanschschraube
40	90387-105L0-00	Hülse
41	90201-060A3-00	Unterlegscheibe
42	90109-085E2-00	Schraube
43	90116-06365-00	Stiebboizen
44	90185-08097-00	Selbstsichernde Mutter
45	29L-14613-00-00	Dichtung, Auspuffrohr
46	2YK-14843-00-00	Dichtung 3
47	2YK-1479W-01-00	Pipe 11
48	90467-11028-00	Klemme

3CK332-8090




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-15100-00-00	Kurbelgehäuseeinheit
02	1KT-15316-00-00	• Dampfer, Motoraufhangung 1
03	2YK-15328-00-00	• Abstandhalter, Dampfer
04	488-15371-00-00	• Belüftung
05	278-13552-02-00	• Stützen
06	90383-12022-00	• Geformte Buchse
07	4LD-15326-00-00	• Dampfer, Motoraufhangung 2
08	2YK-15328-00-00	• Abstandhalter, Dampfer
09	99530-10014-00	• Passstift
10	90446-07112-00	Schlauch
11	90445-084E6-00	Schlauch
12	90467-07029-00	Klemme
13	95811-08090-00	Flanschschraube
14	97012-08095-00	Schraube
15	92990-08600-00	Scheibe
16	91316-10018-00	Schraube
17	2YK-21387-00-00	Stutze, Motor 7
18	95811-08105-00	Flanschschraube
19	95811-06055-00	Flanschschraube
20	95811-06040-00	Flanschschraube
21	90462-10166-00	Schelle
22	90465-10164-00	Schelle
23	93210-15566-00	O-ring
24	90465-08156-00	Schelle
25	91311-06010-00	Schraube



2YK010-8110


Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-15415-00-00	Deckel, Lichtmaschine
02	2YK-15455-00-00	Dichtung 1
03	91311-06025-00	Schraube
04	2YK-15418-00-00	Deckel, Kettenkasten
05	91311-06025-00	Schraube
06	91311-06045-00	Schraube
07	2YK-W1543-00-00	Kurbelgehäusedeckel 2
08	3Y1-15361-00-00	. Standanzeiger
09	1RG-15363-00-00	Olischraube
10	93210-19123-00	O-ring
11	99630-10014-00	Passstift
12	91311-06035-00	Schraube
13	91311-06035-00	Schraube
14	95021-10040-00	Flanschschraube
15	90430-10171-00	Dichtung
16	90105-08163-00	Schraube, Mit Schelbe
17	90430-08198-00	Dichtung
18	1KT-15461-00-00	Dichtung, Kurbelgehäusedeck. 2
19	1KT-15441-00-00	Halter, Kupplungsseil
20	90110-06145-00	Innensechskantschraube
21	2YK-15416-01-00	Deckel, Ölpumpe
22	91311-06025-00	Schraube




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	1KT-15660-01-00	Kickstarterwelle
02	1KT-15641-00-00	Zahnrad, Kickstarter (26z)
03	90468-26091-00	Klemme
04	90508-26766-00	Zugfeder
05	90201-202F9-00	Unterlegscheibe
06	1KT-15666-00-00	Abstandhalter
07	93102-20108-00	Weilendichtung
08	1KT-15651-00-00	Zwischenrad, Kickstarter (24z)
09	90201-20276-00	Unterlegscheibe (1.0d)
10	99009-20400-00	Sprengring
11	1M1-15668-01-00	Anschlag
12	2YK-15620-01-00	Kickstarterkurbel
13	97026-08030-00	Schraube

2YK010-8120






Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	1KT-16111-00-00	Zahnrad, Primarantrieb (22z)
02	90282-07019-00	Passfeder
03	90560-25259-00	Abstandhalter
04	90208-16019-00	Tellerfeder
05	90170-16182-00	Mutter
06	1KT-16150-02-00	Primärtriebsrad Kompl.
07	1KT-16371-00-00	Kupplungsnahe
08	1KT-16321-00-00	Reibscheibe
09	1KT-16324-00-00	Kupplungsscheibe 1
10	1KT-16351-00-00	Druckplatte 1
11	4H7-16366-00-00	Schubstange 1
12	93340-21505-00	Lager
13	90201-150H2-00	Unterlegscheibe
14	90501-23630-00	Druckfeder
15	90159-05011-00	Schraube, Mit Scheibe
16	47X-16164-00-00	Druckplatte 2
17	360-16154-00-00	Druckplatte 1
18	90215-20251-00	Sicherungsscheibe
19	90170-20195-00	Mutter
20	1KT-16382-00-00	Welle, Schubhebel
21	1KT-16363-00-00	Platte, Hebelhalter
22	97021-06010-00	Schraube
23	90201-12M34-00	Unterlegscheibe
24	93102-12224-00	Wellendichtung
25	90508-14709-00	Zugfeder
26	4G0-16340-01-00	Schubhebeleinheit



NOTE:
The Ref. No. 40 (oil seal) and Ref. No. 41 (circlip) are newly prepared for ease of servicing when the Ref. No. 35 (oil seal) is replaced (only the Ref. No. 35 can be replaced).




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-17411-00-00	Hauptwelle (13z)
02	93306-20575-00	Lager (83546sh2c3)
03	93440-52118-00	Sprengring
04	1KT-17121-00-00	Zahnrad, 2. Ritzel (16z)
05	1KT-17131-01-00	Zahnrad, 3. Ritzel
06	1KT-17151-01-00	Zahnrad, 5. Ritzel (26z)
07	1KT-17160-00-00	Zahnrad, 6. Ritzel (27z)
08	90201-256E4-00	Unterlegscheibe
09	93440-25084-00	Sprengring
10	90209-22082-00	Scheibe
11	90201-20266-00	Unterlegscheibe (1.0d)
12	93410-20038-00	Sprengring
13	93311-42045-00	Lager (20hg3315ne)
14	278-17425-00-00	Sprengring 2
15	410-17471-00-00	Sprengring 2
16	91316-06012-00	Platte, Deckel
17	1KT-17421-00-00	Schraube
18	93311-22057-00	Antriebswelle (13z)
19	278-17425-00-00	Lager (K20-24x10 S)
20	2YK-17211-00-00	Sprengring 2
21	93310-22057-00	Zahnrad, 1. Gang (36z)
22	1KT-17221-02-00	Lager (K20-24x10 S)
23	2YK-17231-00-00	Zahnrad, 2. Gang (16z)
24	1KT-17231-00-00	Zahnrad, 3. Gang (25z-4dogs)
25	1KT-17241-00-00	Zahnrad, 4. Gang (26z)
26	2YK-17251-00-00	Zahnrad, 5. Gang (25z)
27	2YK-17261-01-00	Zahnrad, 6. Gang (23z-4dogs)
28	2YK-17261-00-00	Zahnrad, 6. Gang (23z-3dogs)
29	90209-22082-00	Scheibe
30	93440-25084-00	Sprengring
31	90201-20276-00	Unterlegscheibe (1.0d)
32	90201-25480-00	Unterlegscheibe (0.5d)
33	93306-20576-00	Unterlegscheibe
34	93440-52009-00	Lager (83b247sh2c3)
35	90387-253N1-00	Sprengring
36	83102-35361-00	Hülse
37	1KT-17460-00-00	Wellendichtung
38	90215-21256-00	Antriebskettenrad (1kt1746140)
39	90179-20255-00	Sicherungscheibe
40	93210-22298-00	Mutter
41	93102-35368-00	O-ring
	99009-52500-00	Wellendichtung
		Sprengring




WKT010-6150

Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	1KT-18540-00-00	Schaltstockeinheit
02	136-18542-00-00	• Leerlaufstück
03	93317-21236-00	Lager
04	1KT-18562-00-00	Anschlagplatte 2
05	92701-06012-00	Senkschraube
06	1L0-18140-00-00	Anschlaghebeleinheit
07	90508-26714-00	Zugfeder
08	50W-21631-00-00	Schraube 1
09	1KT-18511-00-00	Schaltgabel 1
10	1KT-18512-00-00	Schaltgabel 2
11	1KT-18513-00-00	Schaltgabel 3
12	1KT-18531-00-00	Stange, Schaltgabelführung 1




ZYK010-0160



Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	1KT-18101-00-00	Schaltwelleneinheit
02	90560-12171-00	Abstandhalter
03	90508-32374-00	Zugfeder
04	90149-08094-00	Schraube
05	90215-08174-00	Sicherungsscheibe
06	90170-08029-00	Mutter
07	93102-12106-00	Wellendichtring (sd 12-22.5 Hs)
08	90387-125A8-00	Hülse
09	ZYK-18130-00-00	Schaltwelleneinheit
10	2H9-18154-00-00	• Staubdeckel
11	97016-06020-00	Schraube
12	ZYK-18110-00-00	Schaltpedaleinheit
13	2H9-18154-00-00	• Staubdeckel
14	1W6-18113-00-00	• Deckel, schaltpedal
15	1AE-18115-00-00	Schaltstange
16	95316-06700-00	Mutter
17	90170-06228-00	Mutter





Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-21110-00-LY	Rahmen Kompl.
02	2YK-21317-00-00	Stutze, Motor 3
03	2YK-21314-00-00	Stutze, Motor 5
04	4L0-21485-00-00	Dampfer, Gummi 1
05	91316-10018-00	Schraube
06	91311-10400-00	Schraube
07	90201-100F7-00	Unterlegscheibe
08	2YK-21315-00-00	Stutze, Motor 2
09	95811-08016-00	Flanschschraube
10	90105-10051-00	Schraube, Mit Scheibe
11	90179-10394-00	Mutter
12	2YK-21316-00-00	Stutze, Motor 3
13	95811-08016-00	Flanschschraube
14	90105-10119-00	Schraube, Mit Scheibe
15	90179-10394-00	Mutter
16	26H-21308-00-00	Sturzelnhaltereinheit
17	90151-06038-00	Senkschraube
18	2YK-2144G-00-00	Stutze, Stoppschalter
19	91006-06008-00	Flanschschraube
20	2K7-2148A-00-00	Welle
21	30X-22178-00-00	Spanner
22	10V-22184-00-00	Buchse
23	90201-08310-00	Unterlegscheibe
24	91006-08055-00	Flanschschraube
25	90185-08145-00	Selbstsichernde Mutter



Ref.-Nr.	Teil.-nr.	Beschreibung
01	3CK-21510-00-00	Vorderrad-kotflügel Kompl.
01	3CK-21510-10-00	Vorderrad-kotflügel Kompl.
02	1A8-21518-00-00	Halter, Kabel
03	90105-06551-00	Schraube, Mit Scheibe
04	3CK-W2161-00-00	Hinterradkotflügel Kompl.
05	3CK-21621-00-00	• Klappe
06	90267-40029-00	• Blindniet
07	90201-044A2-00	• Unterlegscheibe
08	90119-06108-00	Schraube, Mit Scheibe
09	2YK-21688-01-00	Konsole, H, Stütze
10	2YK-21629-00-00	Führung, Schlammenschutz
11	90119-06117-00	Schraube, Mit Scheibe
12	34X-21691-00-00	Klappe
13	4K5-28186-00-00	Beutel
14	4K5-2814E-10-00	Haken
15	90480-10258-00	Gummitülle
16	90464-12027-00	Schelle
17	2YK-21747-00-00	Dämpfer
18	90480-15363-00	Gummitülle
19	90387-06388-00	Hülse




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-21711-00-00	Seitendeckel 1
01	3CK-21711-10-98	Seitendeckel 1
02	2YK-21781-00-00	Emblem 1
02	2YK-21781-10-00	Emblem 1
03	90480-12320-00	Gummitülle
04	2YK-2173V-00-00	Lining 1
05	90159-05061-00	Schraube, Mit Schelbe
06	3CK-21721-00-00	Seitendeckel 2
06	3CK-21721-10-98	Seitendeckel 2
07	2YK-21781-00-00	Emblem 1
07	2YK-21781-10-00	Emblem 1
08	90480-12320-00	Gummitülle
09	2YK-2173W-00-00	Lining 2
10	90159-05061-00	Schraube, Mit Schelbe
11	3CK-24756-00-00	Schlussblech
11	3CK-24756-10-00	Schlussblech
12	99236-00025-00	Emblem, Yamaha
12	99231-00025-00	Emblem, Yamaha
13	2YK-21746-00-00	Damper
13	2YK-21746-10-00	Damper
14	2YK-2164F-00-00	Stütze 1
15	92016-08070-00	Schraube
16	90183-05024-00	Federmutter
17	2YK-2172K-00-00	Konsole 1
18	2YK-2172M-00-00	Konsole 3
19	91006-06016-00	Flanschschraube



Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-21871-00-00	Auffangtank
02	4LD-21815-01-00	Verschlussdeckel
03	90119-06108-00	Schraube, Mit Scheibe
04	90480-13253-00	Gummitülle
05	90467-08003-00	Klemme
06	2YK-2177G-00-00	Batterie Kasten
07	90119-06117-00	Schraube, Mit Scheibe




2YK010-8200




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-22110-00-00	Hinteradschwinge Kompl.
02	1TY-2218A-00-00	Emblem, Hinterradschwinge
03	93320-32403-00	Lager
04	51L-22184-00-00	Buchse
05	4X7-22129-00-00	Staubdeckel 2
06	90201-161J3-00	Unterlegscheibe
07	5Y1-22141-00-00	Drehwelle
08	90185-16127-00	Selbstsichernde Mutter
09	1HX-2135F-00-00	Deckel
10	2YK-22310-00-00	Kettenkasteneinheit
11	90209-06223-00	Scheibe
12	97006-06012-00	Schraube
13	92906-06700-00	Scheibe
14	97011-06020-00	Schraube
15	92901-06020-00	Scheibe
16	2YK-2217A-00-00	Verbindungsarm
17	90386-18115-00	Buchse
18	93109-18020-00	Wellendichtung
19	90387-123U2-00	Hülse
20	90109-10554-00	Schraube
21	90185-10148-00	Selbstsichernde Mutter
22	90380-18171-00	Massivbuchse
23	93109-18020-00	Wellendichtung
24	90387-123U3-00	Hülse
25	90101-10659-00	Schraube
26	90185-10148-00	Selbstsichernde Mutter
27	2YK-2217M-00-00	Arm 1
28	90386-18115-00	Buchse
29	93109-18020-00	Wellendichtung
30	90387-121G8-00	Hülse
31	90101-12645-00	Schraube
32	90201-126A7-00	Unterlegscheibe
33	90185-12119-00	Selbstsichernde Mutter
34	90386-18115-00	Buchse
35	93109-18020-00	Wellendichtung
36	90387-121G8-00	Hülse
37	90101-12645-00	Schraube
38	90201-126A7-00	Unterlegscheibe
39	90185-12119-00	Selbstsichernde Mutter
40	2YK-22151-00-00	Schutzdichtung
41	98006-06025-00	Schraube
42	90201-065G8-00	Unterlegscheibe
43	90387-07573-00	Hülse
44	38V-22199-00-00	Stütze, Kette
45	91001-06020-00	Flanschschraube
46	2YK-22154-00-00	Konsole, Kettenführung
47	91001-06016-00	Flanschschraube
48	90387-06737-00	Hülse
49	2YK-25875-50-00	Halter, Bremschlauch 1
50	92501-06020-00	Zylinderkopfschraube

Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
51	92990-06100-00	Federschelbe



3CK300-8210





Ref.-Nr.	Teile-nr.	Beschreibung
01	3CK-22110-00-00	Hinteradschwinge Kompl.
02	1TY-2218A-00-00	Emblem, Hinterradschwinge
03	93320-32403-00	Lager
04	51L-22184-00-00	Buchse
05	4X7-22129-00-00	Staubdeckel 2
06	90201-161J3-00	Unterlegscheibe
07	5Y1-22141-00-00	Drehwelle
08	90185-16127-00	Selbstsichernde Mutter
09	1HX-2135F-00-00	Deckel
10	2YK-22310-00-00	Kettenkasteneinheit
11	90209-06223-00	Scheibe
12	97006-06012-00	Schraube
13	92906-06700-00	Scheibe
14	97011-06020-00	Schraube
15	92901-06020-00	Scheibe
16	2YK-2217A-00-00	Verbindungsarm
17	90386-18115-00	Buchse
18	93109-18020-00	Wellendichtring
19	90387-123U2-00	Hülse
20	90109-10554-00	Schraube
21	90185-10148-00	Selbstsichernde Mutter
22	90380-18171-00	Massivbuchse
23	93109-18020-00	Wellendichtring
24	90387-123U3-00	Hülse
25	90101-10659-00	Schraube
26	90185-10148-00	Selbstsichernde Mutter
27	2YK-2217M-00-00	Arm 1
28	90386-18115-00	Buchse
29	93109-18020-00	Wellendichtring
30	90387-121G8-00	Hülse
31	90101-12645-00	Schraube
32	90201-126A7-00	Unterlegscheibe
33	90185-12119-00	Selbstsichernde Mutter
34	90386-18115-00	Buchse
35	93109-18020-00	Wellendichtring
36	90387-121G8-00	Hülse
37	90101-12645-00	Schraube
38	90201-126A7-00	Unterlegscheibe
39	90185-12119-00	Selbstsichernde Mutter
40	2YK-22151-00-00	Schutzdichtung
41	98006-06025-00	Schraube
42	90201-065G8-00	Unterlegscheibe
43	90387-07573-00	Hülse
44	38V-22199-00-00	Stütze, Kette
45	91001-06020-00	Flanschschraube
46	2YK-22154-00-00	Konsole, Kettenführung
47	91001-06016-00	Flanschschraube
48	90387-06737-00	Hülse
49	2YK-25875-50-00	Halter, Bremsschlauch 1
50	92501-06020-00	Zylinderkopfschraube



3CK13D-A229A


Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
51	92990-06100-00	Federschelbe






Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-28575-00-00	Halter, Bremsschlauch
02	92506-06010-00	Zylinderkopfschraube
03	2YK-23317-00-00	Kabelhalter
04	93332-00008-00	Lager
05	95303-16010-00	Mutter
06	122-23411-00-00	Kugellaufring 1
07	122-23411-00-00	Kugellaufing 1
08	10V-23416-01-00	Deckel, Kugellaufing 2
09	90179-25033-00	Mutter
10	2YK-23435-00-00	Lenkerkrone
11	90105-14102-00	Schraube, Mit Scheibe
12	91316-08035-00	Schraube
13	91316-08030-00	Schraube
14	4H7-23441-00-98	Lenkerhalter, Oben
15	12R-23469-00-00	Klamme, Schraube

2YK010-8230





Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-23102-00-00	Gabelbein (links)
02	2YK-23126-00-00	• Ausseres Rohr 1
03	4H7-23119-00-00	• ... Ablassschraube
04	122-23129-00-00	• Dichtung, Ablassschraube
05	3R4-23153-00-00	• Sprengling
06	2YK-23145-00-00	• Wellendichtung
07	2YK-23125-00-00	• Gleitmetall 1
08	2YK-23144-00-00	• Staubdichtung
09	4V2-23146-10-00	• Scheibe, Wellendichtung
10	2YK-23110-00-00	• Inneres Gabelbeinrohr 1
11	2YK-23170-00-00	• Zylinder Kompl. Vorderradga.
12	2YK-23173-00-00	• Konusspindel
13	2YK-23141-00-00	• Feder, vorderradgabel
14	509-23158-10-00	• Dichtung
15	2YK-23111-00-00	• Schraube, Verschlusskappe
16	509-23184-10-00	• Kappe, Luftventil
17	278-23181-50-00	• Innensechskantschraube
18	1W4-23114-10-00	• Dichtung
19	2YK-23149-00-00	• Scheibe, Feder Oben
20	2YK-23103-00-00	• Gabelbein (rechts)
21	2YK-23136-00-00	• Ausseres Rohr 2
22	4H7-23119-00-00	• ... Ablassschraube
23	122-23129-00-00	• Dichtung, Ablassschraube
24	3R4-23153-00-00	• Sprengling
25	2YK-23125-00-00	• Wellendichtung
26	2YK-23145-00-00	• Gleitmetall 1
27	2YK-23144-00-00	• Staubdichtung
28	4V2-23146-10-00	• Scheibe, Wellendichtung
29	2YK-23110-00-00	• Inneres Gabelbeinrohr 1
30	2YK-23170-00-00	• Zylinder Kompl. Vorderradga.
31	2YK-23173-00-00	• Konusspindel
32	2YK-23141-00-00	• Feder, vorderradgabel
33	509-23158-10-00	• Dichtung
34	2YK-23111-00-00	• Schraube, Verschlusskappe
35	509-23184-10-00	• Kappe, Luftventil
36	278-23181-50-00	• Innensechskantschraube
37	1W4-23114-10-00	• Dichtung
38	2YK-23149-00-00	• Scheibe, Feder Oben
39	91311-08040-00	• Schraube
40	90201-08085-00	• Unterlegscheibe
41	2YK-23340-00-00	• Untere Konsole Kompl.
42	95816-08035-00	• Flanschschraube
43	2YK-23191-00-00	• Manschette
44	1W4-23192-10-00	• Band
45	92506-06010-00	• Zylinderkopfschraube




3CK332-8250

Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-24110-01-01	Kraftstofftank Kompl.
01	3CK-24110-01-02	Kraftstofftank Kompl.
02	2YK-24240-00-00	. Aufklebersatz
02	2YK-24240-10-00	. Aufklebersatz
03	2YK-21760-00-00	Sieb, Rohverschraubung
04	34M-21639-00-00	Dampfer 2
05	2YK-24181-10-00	Dampfungslager 1
06	1UF-24183-00-00	Dampfungslager 3
07	12R-24186-00-00	Spezialscheibe
08	3Y6-24183-00-00	Dampfungslager 3
09	98002-08035-00	Schraube
10	1TV-24802-02-00	Verschlusskappe Kompl.
11	90110-05112-00	Innensechskantschraube
12	91311-05010-00	Schraube
13	1UA-24500-00-00	Kraftstoffhahn 1
14	3H3-24534-00-00	. Dichtung, Hahn
15	2W6-24512-00-00	. Dichtung
16	4X8-24565-00-00	. Dichtung
17	90148-06011-00	Schraube
18	90202-06010-00	Unterlegscheibe
19	46X-24524-00-00	Hebel, Hahn
20	91316-03008-00	Schraube
21	2YK-24572-00-00	Welle
22	91401-25015-00	Splint
23	2YK-24181-00-00	Dampfungslager 1
24	2YK-24311-00-00	Kraftstoffrohr 1
25	90467-10008-00	Klemme
26	2YK-2416A-00-00	Schlauch
27	90467-08021-00	Klemme
28	1JK-24315-00-00	Rohr 5
29	90467-09006-00	Klemme
30	2YK-24231-00-00	Emblem 1
31	1T9-21771-00-00	Gehäuse, Verschlussdeckel
32	90445-110F5-00	Schlauch
33	90467-110F5-00	Klemme
34	2TV-21753-00-00	Verbindungsnahe
35	90467-10008-00	Klemme
36	90445-09083-00	Schlauch
37	90467-08006-00	Klemme
38	90467-08003-00	Klemme
39	2YK-24175-00-00	Abstandhalter 2
40	90464-13103-00	Schelle
41	1HX-24189-01-00	Formteil, Kraftstofftank




3CK300-8260

Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-24730-01-00	Sitzbank Kompl.
01	3CK-24730-11-00	Sitzbank Kompl.
02	2YK-24731-00-00	. Deckel, Doppelsitz
02	2YK-24731-10-00	. Deckel, Doppelsitz
03	4H7-24723-00-00	. Dämpfer, Sitz
04	50W-W247E-00-00	Sitzschloss Kompl.
05	50W-24792-00-00	Platte
06	97001-06012-00	Schraube
07	92990-06100-00	Federschleife
08	2YK-2478E-00-00	Sell, Sitznaken
09	3CK-W2470-00-00	Sitzschloss Kompl.
10	90159-06045-00	Schraube, Mit Scheibe
11	2YK-2473R-00-00	Kasten 1
12	97702-50014-00	Blechschraube
13	2YK-28100-00-00	Werkzeugsatz
14	47X-82131-00-00	Band, Batterie
15	1W1-28135-10-00	Spezialschlüssel




2YK010-8270

Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-25111-00-00	Radnabe, Vorne
02	90560-15296-00	Abstandhalter
03	93306-20209-00	Lager (b6202)
04	93102-22216-00	Wellendichtung
05	341-25149-00-00	Kupplung, Instrument
06	341-25846-00-00	Halter, Kupplung
07	93105-45017-00	Wellendichtung
08	2YK-25104-00-00	Speichensatz, Vorne
09	94421-18463-00	Felge (2.15-18)
10	94110-18275-00	Reifen (mcs 100/98-18 56h)
11	94210-18263-00	Schlauch (100-110/80-90-18)
12	94345-18081-00	Felgenband (4.50-18)
13	156-25398-00-00	Ausgleichgewicht, Rad
14	90480-10068-00	Gummihülse
15	90387-15550-00	Hülse
16	1TT-15381-00-00	Platte, Lagerdeckel
17	2YK-25190-00-00	Getriebeeinheit





Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	1KT-25830-01-00	Bremscheibe
02	90109-08718-00	Schraube
03	2YK-25810-00-00	Bremsattel kompl. (rechts)
04	1NL-W0057-00-00	• Kolben, Bremsattel
05	1NL-W0047-00-00	• .. Bremsattel-dichtungssatz
06	1NL-W0045-00-00	• Bremsbelagsatz
07	1KT-25924-00-00	• Stift, Bremsbelagplatte
08	1KT-25925-00-00	• Klemme
09	1KT-25919-00-00	• Stütze, Bremsbelagplatte
10	1J3-W0048-00-00	• Entlüftungsschraubensatz
11	1KT-25836-00-00	• Staubdeckel
12	90105-10308-00	Schraube, Mit Scheibe



Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2YK-25311-00-00	Radnabe, Hinten
02	3R3-25317-00-00	Abstandhalter, Lager
03	93306-20204-00	Lager
04	93102-22216-00	Wellendichtung
05	1KT-25364-00-00	Dampfer
06	1KT-25366-02-00	Kupplung, Nabe
07	93306-20446-00	Lager
08	93102-28022-00	Wellendichtung
09	3CK-25445-00-33	Abtriebskettenrad (45z)
10	90116-08218-00	Stenbocken
11	90170-08351-00	Mutter
12	90387-153N3-00	Hülse
13	1KT-25412-00-00	Scheibe
14	94425-17464-00	Felge (2,50-17)
15	2YK-25304-00-00	Speichensatz, Hinten
16	94112-17216-00	Reifen (mcs 120/180-17 61h)
17	94212-17264-00	Schlauch
18	94332-17112-00	Felgenband (3,25-17)
19	156-25398-00-00	Ausgleichsgewicht, Rad
20	90480-10068-00	Gummitülle
21	94571-15108-00	Kette (K520moz5-108)
22	94581-14108-00	Kette (d.11 d.520V2-108)
23	2KR-25388-00-00	Kettenspanner 1
24	1UF-22174-00-00	Ende 1
25	92901-08600-00	Scheibe
26	95303-08600-00	Mutter
27	2YK-25381-00-00	Radachse
28	90201-15217-00	Unterlegscheibe
29	90170-14349-00	Mutter
30	90170-14350-00	Mutter
31	90387-153N7-00	Hülse
	90387-153N8-00	Hülse







IKT010-6300



Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	1KT-25831-50-00	Bremscheibe
02	90109-08718-00	Schraube
03	1KT-25810-51-00	Bremsattel Kompl.
04	51L-W0057-00-00	Kolben, Bremsattel
05	51L-W0047-10-00	.. Bremsattel-dichtungssatz
06	51L-25919-00-00	.. Stütze, Bremsbelagplatte
07	1KT-W0046-51-00	.. Bremsbelagsatz 2
08	51L-25924-00-00	.. Stift, Bremsbelagplatte
09	1KT-W0048-00-00	.. Entlüftungsschraubensatz
10	47X-25827-00-00	.. Beliegscheibe, Sattel
11	47X-25827-10-00	.. Beliegscheibe, Sattel
12	90105-10308-00	Schraube, Mit Scheibe
13	1KT-25819-00-00	Konsole, Bremsattel
14	91021-10030-00	Flanschschraube
15	90201-10437-00	Unterlegscheibe




Ref.-Nr.	Teile-nr.	Beschreibung
01	2X6-26111-00-00	Lenker
02	55V-26290-00-00	Rückblickspegel Kompl (r)
03	55V-26280-00-00	Rückblickspegel Kompl (l)
04	434-26243-00-00	Führungsrohr, Gasseil
05	55V-26242-00-00	Griff (r)
06	1M1-26249-01-00	Blattring
07	55V-26241-00-00	Griff (l)
08	2YK-26280-00-00	Gas- Und Pumpenseil Kompl.
09	2YK-26329-00-00	* Gummikappe
10	2YK-26320-00-00	Pumpenseil Kompl.
11	90464-23041-00	Schelle
12	90464-12036-00	Schelle
13	2YK-26335-00-00	Kupplungsseil
14	90123-08046-00	Schraube
15	90179-08148-00	Mutter
16	1T5-26372-00-00	Abdeckung, Lenkernebel 1
17	1E6-26372-00-00	Abdeckung, Lenkernebel 1
18	1E6-26342-00-00	Manschette, Seilzug
19	55V-26246-00-00	Griffende
20	55V-2622F-00-00	Dampfungslager 1
21	90179-06498-00	Mutter
22	90387-06681-00	Hülse
23	92506-06040-00	Zylinderkopfschraube
24	90464-13080-00	Schelle



3CK300-2320

Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2GV-25850-01-00	Hauptbremszylinder Kompl.
02	4H7-W0041-00-00	• Hauptbremszylindersatz
03	4K0-25854-00-00	• Membran
04	2GV-25852-00-00	• Kappe, Behälter
05	98706-04012-00	• Senkschraube
06	4L0-25867-00-00	Konsole, Hauptbremszyl.
07	97016-06025-00	Schraube
08	92906-06100-00	Federscheibe
09	4L0-25862-00-00	Manschette, Hauptbremszyl.
10	90401-10096-00	Hohlschraube
11	90201-10118-00	Unterlegscheibe
12	90387-227H7-00	Hülse
13	2YK-25872-00-00	Bremsschlauch 1
14	95023-06016-00	Flanschschraube
15	2YK-25886-00-00	Halter, Bremsschlauch
16	90201-10118-00	Unterlegscheibe
17	90401-10096-00	Hohlschraube




3CK332-8330



Ref.-Nr. Teile-nr.

Beschreibung

01	3CK-27451-00-00	Fussraste
02	4L0-27423-00-00	Deckel, Fussraste
03	3N6-27461-00-00	Fussraste
04	4L0-27423-00-00	Deckel, Fussraste
05	90508-20023-00	Zugfeder
06	90508-20023-00	Zugfeder
07	92901-08600-00	Scheibe
08	91701-08038-00	Lastsensstift
09	91401-25015-00	Splint
10	51Y-2741L-00-00	Konsole 4
11	51Y-2742L-00-00	Konsole 5
12	90109-084E1-00	Schraube
13	120-27431-00-00	Fussraste 1, Hinten
14	120-27433-00-00	Deckel, Hintere Fussraste
15	90201-20279-00	Unterlegscheibe
16	2KF-27437-00-00	Spezialscheibe
17	91701-06042-00	Lastsensstift
18	90501-16761-00	Druckfeder
19	90202-06113-00	Unterlegscheibe
20	91401-20015-00	Splint
21	2YK-27311-00-00	Seitenstander
22	90109-100E8-00	Schraube
23	90506-26225-00	Zugfeder
24	90506-18224-00	Zugfeder
25	5Y1-27315-00-00	Gestange, Seitenstander
26	90185-10037-00	Selbstsichernde Mutter
27	2YK-27434-01-00	Schraube
28	90206-12074-00	Wellenscheibe
29	90201-081H4-00	Unterlegscheibe




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-27211-00-00	Bremspedal
02	90506-20369-00	Zugfeder
03	2YK-25850-00-00	Hauptbremszylinder Komp.
04	2YK-W0042-50-00	• Hauptbremszylindersatz
05	2YK-2582A-00-00	• Verbindung
06	93210-15620-00	• O-ring
07	2VN-25886-00-00	• Sprengring
08	2YK-27222-00-00	• Verbindung
09	95303-08600-00	• Mutter
10	2YK-25895-00-00	Schlauch, Behälter
11	2YK-24356-00-00	Rohrschelle 1
12	90240-08124-00	Lastenstift
13	90201-08083-00	Unterlegscheibe
14	91401-16012-00	Splint
15	47X-25884-00-00	Tank, Behälter
16	2YK-25888-00-00	Deckel, Behälter
17	97016-06025-00	Schraube
18	92906-06600-00	Scheibe
19	92906-06700-00	Scheibe
20	2GU-25852-50-00	Kappe, Behälter
21	360-25854-00-00	Membran
22	2GU-25855-00-00	Buchse, Membran
23	92011-08016-00	Schraube
24	2YK-2581K-00-00	Bremschlauch
25	90401-10096-00	Hornschraube
26	90201-10118-00	Unterlegscheibe
27	2YK-25834-00-00	Sicherungscheibe
28	2YK-25876-00-00	Halter, Bremschlauch 2
29	2YK-27261-00-00	Welle
30	90468-10050-00	Klemme




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-W283U-00-00	Karosserie, V. Oben 2
01	3CK-W283U-10-00	Karosserie, V. Oben 2
02	2YK-28390-00-00	• Aufklebersatz, Verkleidung
02	2YK-28390-10-00	• Aufklebersatz, Verkleidung
03	99231-00020-00	• Emblem, Yamaha
03	99234-00020-00	• Emblem, Yamaha
04	3CK-2837U-00-00	Windschutzscheibe
05	29L-28345-00-00	Formteil 1
06	90150-05020-00	Halbrundscharbe
07	95706-05500-00	Flanschmutter
08	2YK-2831E-00-00	Stay, Guide 1
09	2YK-2831F-00-00	Stay, Guide 2
10	98506-05012-00	Zylinderkopfschraube
11	92906-05600-00	Scheibe
12	3CK-2835V-00-00	Warnschild
13	2YK-28356-00-00	Stutze 1
14	97016-06020-00	Schraube
15	92906-06600-00	Scheibe
16	95811-06012-00	Flanschschraube
17	97006-06022-00	Schraube
18	92906-06100-00	Federschleibe
19	90387-07391-00	Hülse
20	90480-14229-00	Gummitülle
21	90179-05523-00	Mutter
22	90202-06113-00	Unterlegscheibe
23	90149-05224-00	Schraube
24	3CK-V283U-00-00	Tafel 1
24	3CK-V283U-10-00	Tafel 1
25	2YK-2839A-00-00	• Aufkleber, Verkleidung 7
25	2YK-2839A-10-00	• Aufkleber, Verkleidung 7
26	99231-00020-00	• Emblem, Yamaha
26	99234-00020-00	• Emblem, Yamaha
27	3CK-V283V-00-00	Tafel 2
27	3CK-V283V-10-00	Tafel 2
28	2YK-2839E-00-00	• Aufkleber, Verkleidung 8
28	2YK-2839E-10-00	• Aufkleber, Verkleidung 8
29	99231-00020-00	• Emblem, Yamaha
29	99234-00020-00	• Emblem, Yamaha
30	90110-05079-00	Innensechskantschraube
31	90202-03113-00	Unterlegscheibe
32	30X-23445-00-00	Dämpfer
33	2YK-28322-00-00	Stutze 2
34	92501-06012-00	Zylinderkopfschraube
35	92901-06600-00	Scheibe
36	90480-09364-00	Gummitülle
37	90464-13066-00	Scheibe



Ref.-Nr.	Teile-nr.	Beschreibung
01	2YK-85510-00-00	Stator Kompl.
02	2YK-85580-50-00	- Impulsspule
03	2YK-85550-00-00	Rotor Kompl.
04	92501-06025-00	Zylinderkopfschraube
05	92990-06100-00	Federscheibe
06	98501-05016-00	Zylinderkopfschraube
07	92901-05100-00	Federscheibe
08	92901-05600-00	Scheibe
09	90179-12323-00	Mutter
10	90201-124E4-00	Unterlegscheibe




2YK010-8360




Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	2KF-83310-00-00	Vorderer Blinker Kompl. 1
02	47J-83312-00-00	• Schutzglas, Blinker
03	97706-40620-00	• Blechschraube
04	306-83311-40-00	• Glühlampe, Blinker (12-21w)
05	95701-12500-00	Flanschmutter
06	2KF-83320-00-00	Vorderer Blinker Kompl. 2
07	47J-83322-00-00	• Schutzglas, Blinker 2
08	97706-40620-00	• Blechschraube
09	306-83311-40-00	• Glühlampe, Blinker (12v-21w)
10	90464-14058-00	Schelle
11	3CK-83330-00-00	Hinterer Blinker Kompl. 1
12	2KF-83332-00-00	• Schutzglas, Blinker
13	97706-40620-00	• Blechschraube
14	47J-83313-00-00	• Dichtung, Schutzglas
15	306-83311-40-00	• Glühlampe, Blinker (12v-21w)
16	18G-83365-00-00	Kappe
17	3CK-83340-00-00	Hinterer Blinker Kompl. 2
18	2KF-83342-00-00	• Schutzglas, Blinker 2
19	97706-40620-00	• Blechschraube
20	47J-83313-00-00	• Dichtung, Schutzglas
21	306-83311-40-00	• Glühlampe, Blinker (12v-21w)
22	2YK-83318-00-00	Stütze, Blinker 1
23	90480-09364-00	Gummitülle
24	98006-06025-00	Schraube

3CK300-8370




3CK332-8380

Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CL-83580-00-00	Geschwindigkeitsmesser
02	4R0-83517-00-00	• Glühlampe
03	3CL-83509-00-00	• Steckerkabel
04	1AE-83513-00-00	• Dampfer
05	95306-05600-00	• Mutter
06	90201-052E2-00	• Unterlegscheibe
07	584-83523-00-00	• Dampfer
08	1JK-83541-00-00	Dampfer
09	90387-06676-00	Hülse
10	2YK-25887-00-00	Halter, Bremsschlauch
11	91316-06040-00	Schraube
12	2YK-83540-00-00	Drehzahlmesser Kompl.
13	2GV-83517-00-00	• Glühlampe
14	2YK-83509-10-00	• Steckerkabel
15	29L-83523-00-00	• Dampfer
16	1FG-83523-00-00	• Dampfer
17	95306-05600-00	• Mutter
18	90201-052E2-00	• Unterlegscheibe
19	92506-052E2-00	Zylinderkopfschraube
20	2YK-83590-00-00	Wassertemperaturanzeiger
21	2GV-83517-00-00	• Glühlampe
22	2YK-83509-20-00	• Steckerkabel
23	1FK-83523-00-00	• Dampfer
24	55F-83524-V0-00	• Spezialscheibe
25	95303-05600-00	• Mutter
26	1AA-83592-00-00	Dampfer
27	2YK-83550-00-00	Geschwindigkeit. Kabel Kompl.
28	2YK-8357X-00-00	Konsole
29	123-83516-21-00	• Glühlampe
30	2YK-83536-00-00	• Stecker. Instrument
31	98506-05010-00	Zylinderkopfschraube
32	92906-05600-00	Scheibe




3CK300-8390

Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	3CK-84303-00-00	Scheinwerfer Kompl.
02	47J-84115-00-00	• Ring, Scheinwerfer
03	3CK-84320-00-00	• Schutzglas Kompl.
04	2F9-84375-00-00	• Befest. Platte, Glühlampe
05	2F9-84397-01-00	• Buchsenabdeckung
06	34L-84346-00-00	• Buchse, Kontrollampe
07	90110-04117-00	• Innensechskantschraube
08	233-84127-60-00	• Spezialscheibe
09	341-84332-60-00	• Feder, Schraube
10	198-84334-60-00	• Einstellmutter
11	14T-84124-00-00	• Stellsfeder
12	2F9-84314-00-00	Glühlampe, Scheinwerfer
13	4E2-84347-00-00	Glühlampe (((12v-4w)))
14	90480-14023-00	Gummiküle
15	90387-06388-00	Hülse
16	97001-06020-00	Schraube
17	2YK-84359-00-00	Kabel, Scheinwerfer





3CR300-8400

Ref.-Nr.	Teil-nr.	Beschreibung
01	34Y-84710-E1-00	Schlusslicht Kompl.
02	31L-84714-00-00	• Glühbirne (12v-21/5w)
03	34Y-84721-E0-00	• Schutzglas, Schlusslicht
04	34Y-84723-E0-00	• Dichtung, Schutzglas
05	97706-40530-00	• Blechschraube
06	2AL-84553-00-00	Dampfer
07	34X-84527-00-00	Dampfer
08	90387-06388-00	Hülse
09	95701-06500-00	Flanschmutter
10	3G1-85130-01-00	Hinterer Reflektor Kompl.
11	95701-05500-00	Flanschmutter
12	2KF-84717-00-00	Kabel, Schlusslicht




Ref.-Nr.	Teil.-nr.	Beschreibung
01	47J-83976-00-00	Lenkerschalter 2
02	33G-83956-00-00	• Kappe 1
03	98506-05020-00	• Zylinderkopfschraube
04	98906-04008-00	• Blindschraube
05	437-83936-00-00	Band, Schaltkabel
06	3CK-83972-00-00	Lenkerschalter 4
07	98506-05030-00	Zylinderkopfschraube
08	437-83936-00-00	Band, Schaltkabel
09	2UJ-83980-30-00	Vorderrad-bremslichtschalter
10	1LN-82911-00-00	Halter, Hebel 1
11	33G-82913-00-00	Hebelhalter 1, Unten
12	5V1-83912-00-00	Hebel 1
13	90109-06798-00	Schraube
14	95616-06100-00	Mutter, U
15	98506-05020-00	Zylinderkopfschraube
16	92906-05100-00	Federschelbe
17	503-83966-00-00	Kappe 1
18	43F-83922-00-00	Hebel 2
19	90109-06577-00	Schraube
20	95616-06100-00	Mutter, U
21	90149-06153-00	Schraube
22	90170-06010-00	Mutter
23	90501-10312-00	Druckfeder

3CK300-8410



3CK332-8420

Ref.-Nr.	Teile-nr.	Beschreibung
01	2YK-85540-00-00	Cdi-einheit
02	97011-06020-00	Schraube
03	92901-06700-00	Schraube
04	2YK-82310-00-00	Zündspule Kompl.
05	91311-06020-00	Schraube
06	2TV-82370-00-00	Keizenstecker Kompl.
07	43F-82110-60-00	Batterie Kompl. (gm4a-3b)
08	90445-08171-00	Schlauch
09	1M1-82115-00-00	Positives Kabel
10	2J2-82116-00-00	Negatives Kabel
11	51Y-82180-00-00	Leitungsschalter-einh
12	43G-14455-00-00	Band
13	2TK-82530-00-00	Stoppschalter Kompl.
14	3CK-82590-00-00	Kabelbaum Kompl.
15	437-83936-10-00	Band, Schaltkabel
16	47X-81960-A1-00	Gleichrichter & Spannungsr.
17	91312-06012-00	Schraube
18	2YK-21274-00-00	Konsole, Cdi-einheit
19	95801-06010-00	Flanschschraube
20	90464-12038-00	Schelle
21	437-83936-00-00	Band, Schaltkabel
22	4LE-81960-M0-00	Gleichrichter 2
23	2YK-82509-00-00	Leitungsdraht-untergruppe
24	3A3-82566-00-00	Schalter, Seitenstander
25	98606-05015-00	Linse



Ref.-Nr.	Teile-nr.	Beschreibung
01	2XT-85820-00-00	Servomotor Kompl.
02	90201-06067-00	Unterlegscheibe
03	92501-06025-00	Zylinderkopfschraube
04	341-82540-01-00	Leertauschalter Kompl.
05	341-82543-00-00	. Dichtung
06	2YK-83591-00-00	Thermo-einheit
07	3CK-82501-00-00	Hauptschalter-leiterschloss
08	97522-06216-00	Schraube, Mit Scheibe
09	5G9-85720-00-00	Standanzeiger
10	91311-06016-00	Schraube
11	4K0-83350-40-00	Blinkerrelais Kompl.
12	33M-83371-20-00	Signalhorn
13	97001-06012-00	Schraube
14	92990-06100-00	Federscheibe

3CK332-8430